Panasonic[®]

取扱説明書 設定編

PCソフトウェアパッケージ

品 DG-ASM100 シリーズ

はじめに

商品概要

PCソフトウェアパッケージDG-ASM100シリーズ(以下、本ソフトウェア)はLAN(Local Area Network:以下、ネットワーク)に接続された、複数台(各機器の登録数については「商品仕様」(®3ページ)をお読みください。)のパナソニック製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダー(以下、レコーダー)および、ネットワークインターフェースユニット(以下、エンコーダー)、ネットワークカメラ(以下、カメラ)を統合管理し、Microsoft® Windows® 上で動作するソフトウェアです。対応機器については、「対応機器一覧」(®4ページ)をお読みください。

本ソフトウェアを使用することにより、カメラの画像を遠隔のパーソナルコンピューター(以下、PC)のモニターに表示したり、レコーダーに録画されている画像をPCから操作し、PCのモニターで再生したり、PCのハードディスクにダウンロードしたりすることができます。

ソフトウェアの構成

本ソフトウェアは、次の3種類のソフトウェアで構成されます。

設定ソフトウェア : 運用ソフトウェアを使用するための設定および設定データの管理を行います。


運用ソフトウェア : ライブ画像の表示、レコーダーに録画されている画像のダウンロードや再生操作、検

索、およびカメラ操作を行います。

サービスソフトウェア :独自アラーム通知の受信、操作ログの自動削除を行います。

PC起動時に起動し、常駐プログラムとして動作します。

システム構成図



- ※1 点線で囲まれた構成にすると、レコーダーに接続されているカメラの画像を、レコーダーを経由せずに直接 見ることができます。その場合、以下の項目を確認・設定してください。
 - ●レコーダーにカメラを登録する。
 - レコーダーは1ポートで運用する。
- ※2 システムコントローラーは別途購入する必要があります。

#重要#

- ●PCと各機器はクロスケーブルで接続しないでください。
- ●複数のシステムコントローラーを接続した場合の動作は保障いたしません。

商品仕様

●機器登録数: 各機器の登録数は、品番によって異なります。

品番	レコーダー登録数	エンコーダー	カメラ登録数
		登録数	
DG-ASM100/L2	最大8台	最大32台	最大128台
DG-ASM100/L3	最大16台	最大64台	最大256台
DG-ASM100/L4	最大64台	最大64台	最大256台

●ユーザー登録数 : 最大32名●ユーザーレベル数 : 5レベル

● グループ登録数 : 最大400グループ

● シーケンス登録数 : 最大10件(シーケンス1件につき最大64ステップ登録可能)

●マップ登録数 :最大100枚(マップ1枚につき最大64台のカメラ、最大20枚のマップが

配置可能。登録可能なファイルサイズは10 MB未満。登録可能なファイルの

種類はJPEG、BMP)

●アラームログ登録件数(表示件数)
 ・機器障害ログ登録件数(表示件数)
 ・最大1000件(最大1000件)
 ・ネットワーク障害ログ登録件数(表示件数)
 ・最大1000件(最大1000件)
 ・システムログ登録件数(表示件数)
 ・最大1000件(最大1000件)
 ・操作ログ登録件数(表示件数)
 ・最大1000件(以MD検索は最大200件)
 ・最大1000件(以MD検索は最大200件)

タメモ

● 1台のレコーダーに接続可能なPCの台数は、接続機器の種類やライブモニターを使用する/使用しないによって異なります。

46K Q 0	ライブモニ	ニターの使用
機器	使用する	使用しない
ND300	4台	6台
ND200	2台	4台
HD300*3	2台*1	3台 ^{※2}
ND400	8台	16台
HD600	4台	8台
NV200	1台	 1台

- ※1 16画または9画表示を行う場合は接続可能なPCの台数は1台になります。
- ※2 16画表示を行う場合は接続可能なPCの台数は2台になります。
- ※3 以下の条件でレコーダーとの接続が切れ、黒画が表示される場合があります。
 - イベント録画+シーケンス運用の場合
 - 1台あたりのHD300に対する全体ライブレートが15 ips以上の場合(☞23ページ)
- ●ウェブブラウザーによるアクセスやFTP接続によりユーザー数が超過すると、レコーダーとの接続が切れ、黒画が表示される場合があります。

対応機器一覧

本ソフトウェアは以下の機器に対応しています。

!/重要!/

- ●対応機器のバージョンによっては一部機能が動作しないものがあります。詳しくは、別冊の「機器別機能一覧」 をお読みください。
- ●お使いのレコーダーにRT416が含まれている場合は、別冊の「DG-ASM100シリーズ取扱説明書 WJ-RT416をお使いのお客様へ」を必ずお読みください。

@メモ@

●レコーダーに接続できるカメラに関しては、お使いのレコーダーの取扱説明書をお読みください。

対応レコーダー

 品名	本書での表記	バージョン	圧縮方式
WJ-ND300	ND300	4.10以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-ND300A		5.00以上	H.264
DG-ND200	ND200	1.10以上	MPEG-4 M-JPEG
	INDEGG	3.00以上	H.264
WJ-HD350 WJ-HD309	HD300	3.32以上	独自方式
WJ-RT416	RT416	1.50以上	MPEG-4
DG-ND400	G-ND400 ND400	1.00以上	MPEG-4 M-JPEG
		2.01以上	H.264
WJ-HD616 WJ-HD716	HD600	1.01以上	H.264
DG-NV200	NV200	1.03以上	H.264 MPEG-4 M-JPEG

対応エンコーダー

品名	本書での表記	バージョン	圧縮方式
DG-NT304	NT304	1.00以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-NT314	NT314	1.00以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-GXE500	GXE500	1.00以上	H.264 MPEG-4 M-JPEG

対応カメラ

品名	本書での表記	バージョン	圧縮方式
WV-NP472	NP472	2.20以上	M-JPEG
WV-NS320	NS32*	2.20以上	M-JPEG
WV-NW474	NW47*	2.20以上	M-JPEG
RP-NP244 DG-NP244	NP24*	1.20以上	MPEG-4 M-JPEG
RP-NP1000 DG-NP1000 RP-NP1004 DG-NP1004	NP100*	1.21以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-NS202	NS202	1.11以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-NS202A	NS202A	2.00以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-NF282	NF28*	1.00以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-NW484	NW48*	1.00以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-NS950	NS95*	1.00以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-NW960	NW96*	1.00以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-NP304	NP304	1.00以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-NF302	NF302	1.00以上	MPEG-4 M-JPEG
DG-NP502	NP502	1.00以上	H.264 MPEG-4 M-JPEG

品名	本書での表記	バージョン	圧縮方式
DG-NW502	NW502	1.00以上	H.264 MPEG-4 M-JPEG
DG-SP304V	SP304	1.00以上	H.264 MPEG-4 M-JPEG
DG-SP305	SP305	1.00以上	H.264 MPEG-4 M-JPEG
DG-SF334	SF334	1.00以上	H.264 MPEG-4 M-JPEG
DG-SF335	SF335	1.00以上	H.264 MPEG-4 M-JPEG
DG-SP102	SP102	1.01以上	H.264 M-JPEG
DG-SC385	SC385	1.01以上	H.264 MPEG-4 M-JPEG
DG-SW395	SW395	1.01以上	H.264 MPEG-4 M-JPEG

設定ソフトウェアについて

設定ソフトウェアは、管理者および設定の確認が可能な登録ユーザーでログインできます。ただし、設定は管理者のみ行えます。

また、設定ソフトウェアと運用ソフトウェアは同時に起動することはできません。 設定ソフトウェアでは以下の設定を行います。

システム

本ソフトウェアの基本的な動作に関する設定を行います。

詳しくは、「システムに関する設定」(☞21ページ)をお読みください。

機器管理

ライブ画像を表示したり、レコーダーの録画画像を再生したりするために、レコーダー情報やエンコーダーの情報、カメラの情報に関する設定を行います。

詳しくは、「機器管理に関する設定」(☞24ページ)をお読みください。

ユーザー管理

本ソフトウェアでは、管理者と登録ユーザーの2種類のユーザーを管理できます。ユーザー管理では、それぞれのユーザー情報を設定します。

詳しくは、「ユーザー管理に関する設定」(☞43ページ)をお読みください。

カメラ

カメラのグループやシーケンスに関する設定を行います。

詳しくは、「カメラに関する設定」(☞52ページ)をお読みください。

モニター

ライブモニターやマップモニターに関する設定を行います。

詳しくは、「モニターに関する設定」(☞59ページ)をお読みください。

イベント動作

アラーム発生時のメッセージ表示やブザー音出力、自動ライブ切り換え、障害発生時のメッセージ表示やブザー音 出力など、イベント発生時の動作に関する設定を行います。

詳しくは、「イベント動作に関する設定」(☞64ページ)をお読みください。

通信

通信および独自アラームに関する設定を行います。

詳しくは、「通信に関する設定」(☞67ページ)をお読みください。

コントローラー

システムコントローラーから制御をする場合に使用するカメラ番号、グループ番号、シーケンス番号の設定を行います。

詳しくは、「コントローラーに関する設定」(☞69ページ)をお読みください。

メンテナンス

本ソフトウェアのバージョン情報、ログに関する設定および設定した情報の管理を行います。 詳しくは、「メンテナンスに関する設定」(☞75ページ)をお読みください。

付属品をご確認ください

CD-ROM	1枚
インストールガイド	1 🖽
ハードウェアキー (USBキー)	1個

#重要#

- CD-ROMには、本ソフトウェアのインストールプログラムと取扱説明書(設定編・運用編)、Readme.txt ファイル、システムコントローラー DG-CU950 セットアップツールが収められています。インストールする 前に、Readme.txtを必ずお読みください。
- ●本ソフトウェアを使用するには、ハードウェアキー(USBキー)が必要です。本ソフトウェアを使用する前に、 お客様がご使用になるパソコンへ付属のハードウェアキー(USBキー)を必ず差し込んでください。

取扱説明書について

取扱説明書(PDFファイル)は、本書と取扱説明書 運用編の2部構成になっています。

本書は設定ソフトウェアをインストールする方法と、運用を開始する前に必要な機能の設定方法について管理者向 けに説明しています。

ネットワークに関する設定は、接続する社内LANやサービスプロバイダーの設定により異なる場合があります。

ネットワークに関する設定について詳細は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

機能ごとの操作方法については、「DG-ASM100シリーズ取扱説明書 運用編 | をお読みください。

本書ではMicrosoft® Windows® XP Professionalをで使用の場合を例に説明しています。

ほかのOSをご使用の場合やOSの設定によっては、画面表示が異なる場合があります。

その他のOSをご使用の場合、該当するOSの取扱説明書をお読みください。

必要なPCの環境

!!重要!! PCを用意される際にご注意ください。

●使用するPCのユーザーアカウントに2バイト文字(全角文字)が使用されていると、本ソフトウェアのインス トール時に必要なファイルがインストールされず、正常に運用できません。ユーザーアカウントは必ず半角英 数字を使用してください。

本ソフトウェアは以下のシステム環境を持つPCにインストールできます。

05*1Microsoft® Windows® 7 Professional 32ビット日本語版**2

Microsoft® Windows® 7 Professional 64ビット日本語版^{※2} ※3

Microsoft® Windows Vista® Business SP2 32ビット 日本語版※2

Microsoft® Windows Vista® Business SP2 64ビット 日本語版*2 *3

Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版 Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3 日本語版

IBM PC/AT互換機

コンピューター

CPU Intel® CoreTM 2 Duo 2.66 GHz以上

Intel® CoreTM 2 Quad Q9650以上(H.264画像使用時)

Intel® CoreTM i7-920 以上(H.264画像使用時)

メモリー 1 GB以上

3 GB以上(H.264画像使用時)

グラフィックアクセラレーター VRAM128 MB以上(最低64 MB以上)でDirectX® 9.0c以上の機能を持

つもの

CD-ROMドライブ 本ソフトウェアのインストール時に必要 USBポート ハードウェアキー取り付けのために必要

ハードディスク容量 3 GB程度必要※4

画面 1 024×768ピクセル以上の解像度(1 280×1 024ピクセルの解像度を

推奨)、True color 24ビット以上 (フルカラー環境を推奨)

インターフェース 100/1000 Mbpsのネットワークインターフェースカードが内蔵されて

いること*5

※1:本ソフトウェアは、Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows Vista®、Microsoft® Windows® 7のデフォルトのスタイルおよびフォントサイズでデザインされています。スタイルまたはフォントサイズを変更する場合は、十分ご注意ください。

※2: Microsoft® Windows Vista®、Microsoft® Windows® 7で使用する場合に必要なPC環境や、注意事項など詳しくは、Readme.txtをお読みください。

※3:WOW64(32ビット互換モード)で動作します。

※4:本ソフトウェアを使用するためには、Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1および、Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP3をインストールする必要があります。また、アプリケーションのインストールとは別に、レコーダーからダウンロードした画像の保存先、データベースの保存先として使用するためのハードディスク容量を用意する必要があります。

※5:PCのネットワーク設定は、お客様のネットワーク環境にあわせて設定していただく必要があります。また、複数のネットワークインターフェースカードを用いて本ソフトウェアを使用した場合の動作は保証いたしません。

!/重要!/

- ●本ソフトウェアのインストールは、「コンピューターの管理者」権限のあるユーザーが行ってください。管理者 以外のユーザーがインストールした場合の動作は保証いたしません。
- ●本ソフトウェアでは、データベースにMicrosoft® SQL Server 2005 Express Editionを使用しています。 それ以外のデータベースをインストールするとデータベースが壊れて、正常に動作しないことがあります。
- ●リモートデスクトップ上での動作は保障いたしません。
- ●本ソフトウェアの起動中はPCのログオフおよびシャットダウンを行わないようにしてください。動作が不安定になる場合があります。
- 複数のアプリケーションと同時に本ソフトウェアを動作させた場合、CPUやメモリーなどの資源不足により、 動作が不安定になる場合があります。負荷の高いアプリケーションと同時に使用しないでください。
- サウンドカードがないと、アラーム発生時および障害発生時に音が鳴りません。また、送受話が正常に動作しません。
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Editionには対応していません。
- Microsoft® Windows® 7におけるWindowsXPモードには対応していません。

MPEG-4およびH.264画像使用時の推奨カメラ設定

カメラの1クライアントあたりのビットレート設定は、お使いのPCのCPUの性能に応じて以下のように設定してください。定められたビットレート以上を設定しますと、マウスカーソルが砂時計のまま操作できなくなるなど本ソフトウェアが正常に動作しないことがあります。その場合は、お手数ですが本ソフトウェアを強制終了後、適切なビットレートに設定してください。

■ MPEG-4画像使用時(VGA)

CPU	推奨ビットレート
Intel® Core TM 2 Duo 2.66GHz	2 048 kbps*
Pentium® D 3.0GHz	1 024 kbps
Pentium® 4 3.0GHz	512 kbps

[※]ライブモニターを使用して17画以上の表示を行う場合は、1 536 kbpsにしてください。 カメラの画質設定は「標準」です。

■ H.264画像使用時(VGA)

CPU	 推奨ビットレート
Intel® Core TM i7-860	1 024 kbps (30 fps)
Intel® Core TM 2 Quad Q9650	1 024 kbps (30 fps)
Intel® Core TM 2 Duo 2.66GHz	768 kbps (15 fps)

商標および登録商標について

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、DirectXは、米国Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Pentium、Intel Coreは米国およびその他の国におけるIntel Corporation の商標または登録商標です。
- Adobe、Adobeロゴ、およびReaderは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他国における商標または登録商標です。
- ●その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

略称について

このドキュメントでは以下の略称を使用しています。

- Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版、Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3 日本語版をWindows XPと表記しています。
- Microsoft® Windows Vista® Business SP2 32ビット日本語版、Microsoft® Windows Vista® Business SP2 64ビット日本語版をWindows Vistaと表記しています。
- Microsoft® Windows® 7 Professional 32ビット日本語版、Microsoft® Windows® 7 Professional 64 ビット 日本語版をWindows 7と表記しています。

用語について

本書では、以下の用語を用いて説明しています。

管理者

本ソフトウェアの管理/運用に関する責任および権限 を持った人のことです。

ユーザー

本ソフトウェアを操作する人のことです。管理者と登録ユーザーが存在します。本ソフトウェアの設定やメンテナンスは、管理者のみ可能です。

レコーダー

パナソニック製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダーのことです。対応機器については、「対応機器一覧」(1684ページ)をお読みください。

エンコーダー

パナソニック製ネットワークインターフェースユニットのことです。対応機器については、「対応機器一覧」 (☞4ページ)をお読みください。

固定カメラ

パン・チルト機能を持たないカメラです。

PTZカメラ

パン・チルト・ズーム機能を持つカメラです。

ライブ画像

カメラの現在の画像です。

カメラ直接受信

ネットワークディスクレコーダーに登録されているカメラのライブ画像をレコーダーを経由せずに、カメラから直接受信することです。

グループ表示

カメラの画像を1つのグループに登録し、登録したグループ単位で画像を表示することです。

シーケンス

カメラの画像を決められた順番でグループ単位で自動 的に切り換えて表示することです。本ソフトウェアで は、ライブ画像を表示するときにシーケンスを行うこ とができます。

電子ズーム

ライブ画像・再生画像を拡大表示する機能です。カメラ操作のズーム機能はカメラが持つズーム機能で画像を拡大表示するのに対し、電子ズーム機能はソフトウェア上で画像の拡大処理を行い表示します。電子ズームでの拡大表示中は、画像内をクリックするとクリックした位置を中心に表示領域を移動させるこ

カメラ操作

とができます。

接続したカメラのパン/チルト(水平・垂直位置)、 ズーム(画像の拡大・縮小)、フォーカス(焦点)、自 動モード機能(カメラの自動回転など)操作、明るさ、 プリセット動作(登録した水平・垂直位置への移動)、 プリセット登録、AUX動作を行うことです。

ネットワーク再生

レコーダーからネットワーク経由で画像データを取得 しながら再生を行うことです。

マニュアル録画

[録画開始] ボタン、[録画停止] ボタンをクリックして手動で録画を開始・終了する機能です。

ダウンロード

レコーダーに録画されている画像を、レコーダーの FTP機能を使用し、PCへ転送することです。

AVMD情報

物体の移動や置き去り/持ち去りに関するアラーム情報です。AVMD情報表示を「ON」にすると、アラームを検知した際に、画像上に枠や軌跡が表示されます。 お使いの機器が対応しているかご確認ください。詳しくは、別冊の「機器別機能一覧」をお読みください。また、AVMDに関する詳しい説明は対応している機器の取扱説明書をお読みください。

画像ファイル

レコーダーに録画されている画像をダウンロードしたものです。

はじめに (つづき)

ファイル再生

専用のビューワーソフトを使用して画像ファイルの再 生を行うことです。

独自アラーム通知機能

機器の独自アラーム通知機能により送信されるアラーム通知および機器障害通知を利用する機能です。

アプリケーションログ

レコーダーから取得したアラーム情報や機器障害情報 および、本ソフトウェアのシステム情報などの記録で す。アプリケーションログには以下の種類があります。 アラームログ、機器障害ログ、ネットワーク障害ログ、 システムログ、操作ログ

レコーダーログ

レコーダーに発生した障害やアクセスなどの記録です。 レコーダーログはレコーダーが作成します。 レコーダーログには以下の種類があります。 障害ログ、アクセスログ、イベントログ、ネットワー クログ

M-JPEG

カメラから連続的にJPEG画像を送信してくる動画方式です。カメラ側から画像を1枚1枚取得する方式に比べ、ネットワークの負荷は下がりますが、カメラ側の状態により配信レートは変動します。カメラによってはJPEGと表現される場合があります。

録画イベント

録画を開始するきっかけとなるイベントや操作のことです。録画イベントには以下の種類があります。マニュアル、スケジュール、緊急、サイトアラーム、端子アラーム、コマンドアラーム、VMD、ビデオロス、SDメモリー

SDメモリーデータ(SDメモリー録画)

SDメモリー録画とは、カメラに搭載されているSDメモリーカードに保存されている画像をレコーダーに転送する機能です。SDメモリーデータとはその録画画像のことを指します。SDメモリーデータの録画時刻はカメラが持つ時刻です。

設定ソフトウェア

運用ソフトウェアを使用するために必要な設定を行う アプリケーションです。

運用ソフトウェア

接続しているレコーダー、エンコーダー、カメラのライブ画像の表示、レコーダーに録画されている画像のダウンロード、再生操作、検索、およびカメラ操作などを行うアプリケーションです。

操作モニター

ライブ、再生、シーケンス、カメラ操作、検索などの 本ソフトウェアにおけるすべての操作を行う基本画面 のことです。

ライブモニター

ライブ画像のグループ表示およびシーケンスのみを行うライブ専用の画面のことです。

マップモニター

カメラアイコンを配置したマップを表示する画面のことです。マップ上のカメラアイコンからライブ表示を 行います。

はじめに

もくじ

商品概要	2
ソフトウェアの構成	2
システム構成図	
商品仕様	
対応機器一覧	
メリル・1成66 臭	
対応エンコーダー	
対応カメラ	
設定ソフトウェアについて	
付属品をご確認ください	
取扱説明書について	
必要なPCの環境	
MPEG-4およびH.264画像使用時の推奨カメラ設定	
商標および登録商標について	
略称について	

用語について	
	16
インストール/アンインストール	
インストールする	
アンインストールする	
設定ソフトウェアの起動と終了	
設定画面について	
システムに関する設定	21
言語・日付・時刻の表示形式などを設定する[基本設定]	
最大画像更新速度を設定する[パフォーマンス]	23
機器管理に関する設定	24
レコーダーを追加する [基本設定]	24
レコーダーを修正する [基本設定]	30
レコーダーを削除する [基本設定]	30
エンコーダーを追加する [基本設定]	
エンコーダーを修正する [基本設定]	
エンコーダーを削除する[基本設定]カメラを追加する[基本設定]	
= v = f 'um	・ンフ

準備

カメラを修正する[基本設定]	41
カメラを削除する [基本設定]	42
ユーザー管理に関する設定	43
ユーザー認証・オートログインユーザー・パスワード有効期限を	
設定する [基本設定]	43
管理者情報を設定する[管理者設定]	
ユーザーレベルを設定する [レベル設定]	
ユーザーレベルを設定できる機能について	45
機器にログインするユーザーを設定する	
[機器ログインユーザー設定]	47
登録ユーザーを管理する [ユーザー設定]	48
ユーザーを追加する	
ユーザーを修正する	
ユーザーを削除する	
表示可能なカメラを設定する	
カメラに関する設定	
グループを設定する [グループ設定]	
グループを追加する	
グループを修正する	
グループを削除する	
シーケンスを設定する [シーケンス設定] シーケンスを追加する	
シーケンスを修正する	
シーケンスを削除する	
モニターに関する設定	
ライブモニターを設定する [ライブモニター]	
マップを設定する [マップモニター]	
マップを追加する	
マップを修正する	
マップを削除する	
カメラアイコンの向きを調整する	63
イベント動作に関する設定	64
アラーム発生時の動作を設定する[アラーム設定]	64
障害発生時の動作を設定する [障害設定]	66
通信に関する設定	
通信環境を設定する [基本設定]	
アラーム通知に対する受信ポート番号を設定する	
アク ム温和に対する支信が 「留った設定する [独自アラーム設定]	۲۵
コントローラーに関する設定	
カメラ番号を設定する [カメラ番号設定] カメラ番号を手動設定する	
八多乙分子及二甲烷基乙二	n

カメラ番号を自動設定する	70
カメラ番号リストをファイル出力する	70
グループ番号を設定する[グループ番号設定]	71
グループ番号を手動設定する	71
グループ番号を自動設定する	72
グループ番号リストをファイル出力する	72
シーケンス番号を設定する[シーケンス番号設定]	73
シーケンス番号を手動設定する	73
シーケンス番号を自動設定する	74
シーケンス番号リストをファイル出力する	74
メンテナンスに関する設定	75
バージョン情報を表示する[バージョン情報]	
アプリケーションログを表示/保存する[アプリケーションログ]	75
アプリケーションログを表示する	76
アプリケーションログを保存する	77
アプリケーションログリストの説明	78
レコーダーのログを表示/保存する[レコーダーログ]	82
レコーダーログを取得する	82
レコーダーログを保存する	83
レコーダーログリストの説明	84
操作ログを自動削除する[自動削除]	85
設定データをセーブ/ロード/初期化する [セーブ/ロード]	86
セーブする(保存)	
ロードすろ <i>(</i> 復元)	

その他

設定

牧障かな!?	91
表示メッセージと対処方法	93
設定ソフトウェア起動時	93
ログイン画面の [OK] ボタンクリック時	93
[設定保存] ボタンクリック時	93
[削除] ボタンクリック時	94
機器登録画面の [取得] ボタンクリック時	95
カメラ設定画面のライブ取得先選択時	96
カメラ設定画面の [OK] ボタンクリック時	97
マップ作成画面のドラッグ&ドロップ時	97
レコーダーログ画面の[取得]ボタンクリック時	97
名前を付けて保存画面の[保存(S)]ボタンクリック時	98
エラーが発生したとき	98
コントローラー画面の番号入力確定時	99

初期化する (クリア)88

ファイアウォールの例外設定89

運用までの流れ

本ソフトウェアを運用するまでの流れは以下のとおりです。

1

本ソフトウェアの インストール



2

設定ソフトウェアの起動



3

システムに関する設定 (☞21ページ)

機器管理に関する設定 (☞24ページ)

ユーザー管理に関する設定 (☞43ページ)

> カメラに関する設定 (☞52ページ)

モニターに関する設定 (☞59ページ)

イベント動作に関する設定 (☞64ページ)

> 通信に関する設定 (№67ページ)

コントローラーに関する設定 (☞69ページ)

メンテナンスに関する設定 (☞75ページ)



4

設定ソフトウェアの終了



5

ファイアウォールの例外設定



運用開始

本ソフトウェアをインストールします。 「インストールする」(☞17ページ)をお読みください。

設定ソフトウェアを起動します。

「設定ソフトウェアの起動と終了」(☞19ページ)をお読みください。

運用に必要な項目を設定します。

@メモ@

●各種ボタンをクリックすると、メッセージが表示される場合があります。

「表示メッセージと対処方法」(☞93ページ)をお読みになり、正しい操作を行ってください。

設定ソフトウェアを終了します。

「設定ソフトウェアの起動と終了」(☞19ページ)をお読みください。

ダウンロード機能および、独自アラーム通知機能(アラーム通知、障害通知)を使用する場合はファイアウォールの例外設定を行います。「ファイアウォールの例外設定」(18889ページ)をお読みください。

運用ソフトウェアを起動し、操作を開始します。

インストール/アンインストール

インストールする

本ソフトウェアをインストールします。

!!重要!!

- ●本ソフトウェアをインストールする場合は、必ずWV-AS65、DG-ASM10をアンインストールしてください。 WV-AS65またはDG-ASM10と本ソフトウェアが両方インストールされた状態での動作は保証していません。
- ●本ソフトウェアを再インストールする場合は、必ずアンインストールしてください。上書きインストールは動作不安定の原因となります。なお、本ソフトウェアをアンインストールすると、設定データが削除されます。 必要な場合は、アンインストールする前に必ず設定データをセーブしてください。
- すでに該当のソフトウェアがインストールされている場合、手順2、3は行う必要はありません。
- 1 付属のCD-ROMをPCのCD-ROMドライブにセットします。
- 2 「1 dotNetFramework2.0」フォルダ内の「dotnetfx.exe」をダブルクリックします。
 →Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1のインストーラーが起動します。画面の指示にしたがってインストールしてください。
- 3 「2 SQLServer2005」フォルダ内の「SQLServerSetup.exe」をダブルクリックします。
 →Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP3のインストーラーが起動します。画面の指示
 にしたがってインストールしてください。
- 4 「3 ディスクレコーダー管理ソフトウェア」フォルダ内の「setup.exe」をダブルクリックします。
 →ディスクレコーダー管理ソフトウェアのインストーラーが起動します。画面の指示にしたがってインストールしてください。インストール中に「Aladdin HASP SRM Run-time Environment Installer v....」画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてインストールを続けてください。標準設定のままインストールすると、「C:¥Program Files¥Panasonic¥ASM100」フォルダが作成され、実行ファイルなどがコピーされます。
- ファイアウォールの例外設定をします。詳しくは「ファイアウォールの例外設定」(☞89ページ) をお読みください。
- PCを再起動します。手順1から手順5まで行ったら、最後にPCを再起動してください。

!!重要!!

● 運用ソフトウェアを起動する前に、設定ソフトウェアでユーザーの登録、機器の登録など、運用ソフトウェア の操作に必要な情報を設定してください。

アンインストールする


//重要//

- ●本ソフトウェアをアンインストールすると、設定データが削除されます。必要な場合は、アンインストールする前に必ず設定データをセーブしてください。設定データをセーブする方法については、「セーブする(保存)」 (☞86ページ)をお読みください。
- ●本ソフトウェアをアンインストールしてもレコーダーから取得したファイルは削除されません。
- ●本ソフトウェアをアンインストールしてもMicrosoft®.NET Framework 2.0 SP1、Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP3はアンインストールされません。必要な場合は本ソフトウェアをアンインストール後に、下記の順番でアンインストールしてください。順番どおりにアンインストールしない場合、動作不安定の原因になります。
 - 1)Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP3
 - 2Microsoft®.NET Framework 2.0 SP1
- ●本ソフトウェアをアンインストールする際、アプリケーションの終了を求める画面が表示されましたら[キャンセル]ボタンをクリックしてインストールを中止し、該当するサービスを停止してから再度アンインストールを行ってください。サービスの停止方法については、別途お使いのOSの取扱説明書をお読みください。
- [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] を選択します。
- **2** 現在インストールされているプログラムから「DG-ASM100シリーズ」を選択し、[削除] ボタンをクリックします。
 - →アンインストールプログラムが起動します。
- 画面の指示にしたがってアンインストールします。

設定ソフトウェアの起動と終了

#重要#

- ●同梱されているハードウェアキーをUSBポートに 取り付けてください。ハードウェアキーが取り付 けられていない場合、デモ版での起動となります。 デモ版での起動は制限期間内のみ有効となります。
- ●本ソフトウェアをインストール後、PCを再起動していない場合はハードウェアキーが認識されないことがあります。その場合、必ずPCを再起動してください。
- 1 スタートメニューの [すべてのプログラム (P)] [Panasonic] [DG-ASM100シリーズ] [設定ソフトウェア] を選択、またはデスクトップ上の [設定ソフトウェア] アイコンをダブルクリックし、設定ソフトウェアを起動します。
 - →ログイン画面が表示されます。



!/重要!/

- ●設定ソフトウェアの起動は、運用ソフトウェアを 終了してから行ってください。 運用ソフトウェアが起動していると、設定ソフト ウェアを起動できません。
- 2 登録している「ユーザー名」と「パスワード」 を入力します。
 - →インストール直後は、管理者のみ登録されて います。ユーザー名「ADMIN」、パスワード 「12345」を入力してください。



!/重要!/

- ●管理者のパスワードは、セキュリティを確保するため、必ず「12345」以外に変更してください。また、定期的に変更することをおすすめいたします。パスワードの変更方法は、「管理者情報を設定する [管理者設定]」(☞44ページ)をお読みください。
- 3 [OK] ボタンをクリックします。 →設定画面が表示されます。



4 設定ソフトウェアを終了するときは、タイトル バーの [×] ボタンをクリックします。



→設定ソフトウェアが終了します。

設定画面について

設定ソフトウェアを起動すると、設定画面が表示されます。





■タイトルバー

設定ソフトウェアのタイトルが表示されます。

■メニューボタン

メニューボタンをクリックすると、各設定画面が表示されます。

■各設定画面

メニューボタンでクリックした設定メニューの設定画面が表示されます。ページが複数のタブで構成されている場合は、各タブをクリックします。

■詳細設定画面

設定画面内のボタンをクリックすると、詳細な情報を 入力する詳細設定画面が表示されます。

//重要//

- ●各設定画面で設定した内容を保存するには、必ず [設定保存] ボタンをクリックしてください。[設 定保存] ボタンをクリックしないと、設定した内 容は保存されません。
- ●詳細設定画面で設定した内容を保存するには、必ず[設定保存]ボタンをクリックしてください。 [設定保存]ボタンをクリックせずに画面を終了すると、設定した内容は保存されません。
- ●設定した内容にエラーがある場合、エラー項目が 赤色で表示されます。エラー項目を修正し、再設 定してください。

システムに関する設定

使用する言語、日時の表示形式、操作モニターの画面配色、最大画面数、音声、操作モニターの自動全画面表示、 最大画像更新速度を設定します。

言語・日付・時刻の表示形式などを設定する [基本設定]

[システム] ボタンをクリックし、[基本設定] タブをクリックして、基本設定画面を表示します。



■ LANGUAGE

表示される言語を選択します。

JAPANESE : 日本語 ENGLISH : 英語

お買い上げ時の設定: JAPANESE

!!重要!!

● [設定保存] ボタンをクリックしただけでは、設定 した内容は本ソフトウェアへ反映されません。LAN-GUAGEの設定内容を反映したいときは、必ず、本 ソフトウェアを再起動してください。

■ 日付表示形式

日付の表示形式を選択します。

例) 2007年4月1日の場合

YYYY/MM/DD : 2007/04/01 MM/DD/YYYY : 04/01/2007 Mmm/DD/YYYY : Apr/01/2007 DD/MM/YYYY : 01/04/2007 DD/Mmm/YYYY : 01/Apr/2007 お買い上げ時の設定: YYYY/MM/DD

■ 時刻表示形式

時刻の表示形式を選択します。 例)午後3時00分00秒の場合

12 h: 03:00:00 PM 24 h: 15:00:00 お買い上げ時の設定: 24 h

タメモ

●「日付表示形式」「時刻表示形式」が反映されるのは、以下のとおりです。各部位については「DG-ASM100シリーズ取扱説明書 運用編」をお読みください。

ステータスバー、情報表示部、アラーム通知メッセージ画面、障害通知メッセージ画面、各種ログ リスト

■操作モニター画面配色

操作モニターの配色を選択します。

ブルー : 操作モニターの配色をブルーにします。 シルバー: 操作モニターの配色をシルバーにします。

お買い上げ時の設定:ブルー

システムに関する設定(つづき)

■操作モニター最大画面数

操作モニターの最大画面数を以下から選択します。

1画/4画/9画/16画 お買い上げ時の設定:4画

■ライブモニター最大画面数

ライブモニターの最大画面数を以下から選択します。

--/1画/4画/9画/16画

お買い上げ時の設定:16画

@メモ@

● ライブモニターを使用しない場合は「- -」を選択 してください。

■音声(ライブ/再生)

音声機能を使用するかどうかを選択します。

ON : 音声(送話/受話)機能を使用します。 OFF: 音声(送話/受話)機能を使用しません。

お買い上げ時の設定: OFF

■操作モニター自動全画面表示

ログイン直後に操作モニターを自動的に全画面表示するかどうかを選択します。スタートモニターとしてグループが設定されている場合に有効です。

ON:全画面表示します。 OFF:全画面表示しません。 お買い上げ時の設定:OFF

■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。

最大画像更新速度を設定する [パフォーマンス]

[システム] ボタンをクリックし、[パフォーマンス] タブをクリックして、パフォーマンス画面を表示します。 ここでは、1 秒間の最大画像更新速度を設定します。



②メモ②

● JPEG/VGA(ライブ/再生)の最大画像更新速度はお使いの動作環境にあわせて、設定値を変更してください。

Intel® CoreTM 2 Duo 2.66GHz: 160 ips

Pentium® D 3.0GHz: 120 ips Pentium® 4 3.0GHz: 80 ips

- ●解像度がQXGA(2 048×1 536)、SXVGA^{※1}(1 280×960)、SVGA(800×600)、QVGA (320×240)の画像についてはJPEG/VGA(ライブ/再生)の最大画像更新速度をそれぞれ入力された値 に対して1/10倍、1/4倍、2/3倍、4倍して動作します。
 - ※1 NP100*のスキャンモードの設定がパーシャルの場合、画像サイズが960×720になります。
- ●最大画像更新速度を画面数で割った値が、1画面あたりの最大画像更新速度になります。
 - 例) 最大画像更新速度が60ipsの場合に、4画で表示すると、1画面あたりの最大画像更新速度は15 ipsになります。
- カメラ直接受信時は、カメラ設定画面にて設定された画像更新速度(☞28ページ)と比較し、より値の小さい方が1画面あたりの最大画像更新速度になります。
- ネットワークの環境、カメラ側の設定、システム画面で設定した最大画像更新速度によっては、設定した更新 速度より更新間隔が遅くなることがあります。
- MPEG-4およびH.264画像については本ソフトウェアにて最大画像更新速度を制御できません。詳しくは、 「MPEG-4およびH.264画像使用時の推奨カメラ設定」(☞10ページ)をお読みください。
- レコーダーのプログラム機能の録画レートの設定によっては、正しい更新速度で画像が更新されないことがあります。
- 1台あたりのHD300に対するライブレート(ASM100の台数×HD300(ライブ))を15 ips以下に設定してください。

■ JPEG/VGA (ライブ/再生)

解像度がVGA(640×480)のJPEG画像に対するシステム全体での1秒間の最大画像更新速度を以下の範囲で入力します。

1 ips~300 ips

お買い上げ時の設定: 100 ips

■HD300(ライブ)

HD300のライブ画像に対するシステム全体での1秒間の最大画像更新速度を以下の範囲で入力します。

1 ips~15 ips

お買い上げ時の設定:5 ips

■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。

機器管理に関する設定

機器の追加/修正/削除を行います。登録できる機器の台数は、品番により異なります。各機器の登録数については、「商品仕様」(☞3ページ)をお読みください。

レコーダーを追加する [基本設定]

- 1 「機器管理」ボタンをクリックします。 →機器リスト画面が表示されます。
- [レコーダー] タブをクリックします。→レコーダーの機器リスト画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ 機器リスト

登録されたレコーダーのタイトル、品番、アドレス を一覧表示します。

■ 登録件数

登録されたレコーダーの台数を表示します。

■ [追加...] ボタン

機器登録画面を表示します。

■ [修正...] ボタン

機器リストで選択されたレコーダーの機器登録画面 を表示します。

■ [削除...] ボタン

機器リストで選択されたレコーダーを削除します。

3 [追加…] ボタンをクリックします。 →機器登録画面が表示されます。



タメモ

● すでに最大台数を登録している場合は、[追加...] ボタンをクリックできません。

画面の説明は以下のとおりです。

■ アドレス

レコーダーのアドレスを入力します。アドレスは半角 英数字255文字以内で入力します。

■ HTTPポート番号

HTTPポート番号を以下の範囲で入力します。

1~65535

お買い上げ時の設定:80

■ プロキシの使用

レコーダーに接続するときに、プロキシを使用するかどうかを選択します。

ON : プロキシを使用します。 OFF : プロキシを使用しません。

お買い上げ時の設定: OFF

!!重要!!

● カメラ直接受信時はプロキシサーバーを経由せず にライブ画像を受信します。

@メモ@

プロキシのアドレスは通信画面の [基本設定] タブ(☎67ページ) で設定します。

■ [取得...] ボタン

「アドレス」「HTTPポート番号」「プロキシの使用」に入力した条件で機器情報を取得します。

■ 品番

機器情報の取得時にレコーダーから取得したレコーダーの品番を表示します。機器情報の取得前は「未取得」と表示されます。

■ 機器タイトル

レコーダー名を入力します。機器タイトルは16文字以内で入力します。半角記号の!\$%'<=>@[¥]^_`{¦}~は使用できません。

■ FTPポート番号

FTPポート番号を以下の範囲で入力します。 1~65535

お買い上げ時の設定:21

!/重要!/

●Windows XPでファイアウォールを有効にしている場合、「FTPポート番号」に設定したポートを使用できるように設定する必要があります。「ファイアウォールの例外設定」(☞89ページ)の手順で設定を行ってください。

■ インターネットモード(over HTTP)

H.264およびMPEG-4画像をインターネット経由で受信する場合に選択します。ブロードバンドルーターの設定をJPEG画像配信時と同じ設定のままでH.264およびMPEG-4画像を配信することができます。

ON: HTTPポートを使用してH.264および MPEG-4画像、音声を受信します。

OFF : UDPポートを使用してH.264および

MPEG-4画像、音声を受信します。

お買い上げ時の設定: OFF

!!重要!!

◆HD600 (バージョン2.04以降) およびNV200 (バージョン1.04以降) の場合のみ設定できます。

■ [表示...] ボタン

取得したカメラ設定の情報画面を表示します。機器情報の取得前はボタンをクリックできません。

■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。

4 「アドレス」、「HTTPポート番号」、「プロキシの使用」を入力します。



5 [取得...] ボタンをクリックします。



!/重要!/

- ●機器情報の取得をする前に、レコーダー本体の セットアップメニューの「ネットワークカメラ設 定」を必ず行ってください。レコーダーが正しく 設定されていないと、レコーダーの情報を取得で きません。
- レコーダー本体の設定を変更した場合は、機器情報を再度取得し直してください。
- NV200をお使いの場合、カメラの登録はらくらくスタートで設定してください。らくらくスタートではなく手動でカメラを登録すると、カメラは品番ではなくカメラ区分で管理されます。カメラ区分についてはNV200に付属のCD-ROM内readme.txtをお読みください。

機器管理に関する設定(つづき)

6

[OK] ボタンをクリックします。



→機器情報取得中画面が表示されます。 機器情報取得を中止するには、機器情報取得 中画面の [キャンセル] ボタンをクリックし てください。



7 画面表示を確認し、次の手順に進みます。

<機器情報の取得が完了した場合>

1. [OK] ボタンをクリックします。



- →取得完了画面が閉じ、機器登録画面に戻ります。
- 2. 手順8へ進みます。

<機器情報の取得が失敗した場合>

1. 画面に表示されている失敗内容を確認します。



@メモ@

- ●入力した機器情報にミスがないかどうかを確認してください。入力が正しい場合、接続した機器、または機器のバージョンが対応していない可能性があります。詳しくは「対応機器一覧」(☞4ページ)をお読みください。
- ●表示メッセージと対処方法については、表示メッセージと対処方法の「機器登録画面の[取得…]ボタンクリック時」(☞95ページ)をお読みください。
- 2. [OK] ボタンをクリックします。
 - →取得エラー画面が閉じます。
- 3. 機器登録画面に戻り、設定内容を確認します。
- 4. 再度、機器情報を取得します。
- 8 「機器タイトル」、「FTPポート番号」の機器情報を入力します。



9

[表示...] ボタンをクリックします。 →カメラ設定画面が表示されます。



<ネットワークディスクレコーダーのカメラ設定画面>





<HD300のカメラ 設定画面>

<HD600のカメラ 設定画面>

画面の説明は以下のとおりです。

■ カメラCHタブ

チャンネルを切り換えます。

タメモ

- ●レコーダーによって表示されるタブが変わります。
- HD300、HD600はタブが表示されません。

CH

チャンネル番号が表示されます。

■ タイトル

レコーダーから取得したカメラ名を表示します。表示 した名称は変更できます。

カメラ名は16文字以内で入力します。半角記号の!\$%'<=>@[¥]^_`{;}~は使用できません。

@メモ@

● HD600やNV200でカメラタイトルに半角記号 の! \$% '<=>@[¥]^_`{¦}~を使用してい た場合、半角スペースに置き換わります。

■ 品番

レコーダーから取得したカメラの品番を表示します。 カメラが設定されていないチャンネルは、「- -」が表示 されます。

@メモ@

- ●NV200のらくらくスタートでカメラを登録した場合、品番には「DG-」や「WJ-」は表示されません。
- ●NV200でらくらくスタートではなく手動でカメラ を登録した場合、品番にはカメラ区分が表示されます。

■ 種別

レコーダーから取得したカメラの種別を表示します。 パン/チルト可能カメラ:カメラ操作はすべて可能と なります。

固定カメラ:カメラ操作のうち、自動モード機能、 パン/チルト操作、プリセットができま せん。

お買い上げ時の設定:

ネットワークディスクレコーダーの場合は、カメラの 品番によって異なります。HD300、HD600の場合は、 「パン/チルト可能カメラ」になります。

@XE@

●種別を変更してもマップにすでに登録されている カメラアイコンは変更されません。

■ ライブ取得先

ライブ画像の取得先を選択します。

レコーダー: レコーダーを経由してライブ画像を見ることができます。

カメラ: カメラのライブ画像を直接見ることができ ます (カメラ直接受信)。

> 「カメラ」を選択した場合でも、レコーダー にカメラの登録が必要です。カメラの登録 方法については、お使いのレコーダーの取 扱説明書をお読みください。

お買い上げ時の設定:レコーダー

機器管理に関する設定(つづき)

@メモ@

- ●カメラ直接受信時は、レコーダーのライブ配信設 定が「OFF」の場合でもライブ画像を見ることが できます。
- ●カメラを選択するとメッセージが表示されることがあります。表示メッセージと対処方法については、表示メッセージと対処方法の「カメラ設定画面のライブ取得先選択時」(☞96ページ)をお読みください。

■ 圧縮方式

カメラの品番ごとに圧縮方式を選択します。H.264またはMPEG-4に対応したカメラで、「ライブ取得先」を「カメラ」にしないと選択できません。

M-JPEG:ライブ画像をM-JPEGで見ることができま

す。

MPEG-4:ライブ画像をMPEG-4で見ることができま

す。

H.264 : ライブ画像をH.264で見ることができま

す。

お買い上げ時の設定:

レコーダーで設定されている内容を表示します。

レコーダーでのカメラの圧縮方式の設定方法について は、お使いのレコーダーの取扱説明書をお読みください。

■ 解像度(JPEG)

解像度を選択します。

解像度は、「ライブ取得先」を「カメラ」、「圧縮方式」を「M-JPEG」にしないと選択できません。

AUTO*1:1画および4画の場合、VGA(640×480)

の画像を各画面数の表示サイズにあわせて 見ることができます。9画および16画の場合、QVGA(320×240)の画像を各画 面数の表示サイズにあわせて見ることがで

きます。

QVGA : QVGA (320×240) の画像を各画面数の

表示サイズに合わせて見ることができます。

VGA : VGA (640×480) の画像を各画面数の表

示サイズに合わせて見ることができます。

SVGA : SVGA (800×600) の画像を各画面数の表

示サイズに合わせて見ることができます。

SXVGA^{※2}: SXVGA(1280×960)の画像を各画面

数の表示サイズに合わせて見ることができ

ます。

す。

QXGA : QXGA (2048×1536) の画像を各画面

数の表示サイズに合わせて見ることができま

クセルの場合は、「VGA」を選択した場合と同じ 動作になります。 ※2 NP100*のスキャンモードがパーシャルの場 合、画像サイズが960×720になります。

※1 NP502またはNW502の撮像モードが3メガピ

お買い上げ時の設定:

「ライブ取得先」が「カメラ」、「圧縮方式」が「M-JPEG」の場合は「AUTO」。それ以外の場合は「--」。

■ 画像更新速度(JPEG)

カメラから1秒間に受信する最大画像更新速度を以下から選択します。画像更新速度は「ライブ取得先」を「カメラ」、「圧縮方式」を「M-JPEG」にしないと選択できません。

AUTO/0.1 ips/0.2 ips/0.3 ips/0.5 ips/ 1 ips/2 ips/3 ips/5 ips/10 ips/15 ips/ ALL

「AUTO」を選択すると、パフォーマンス画面で設定した最大画像更新速度に従い適切な値を設定します。 「ALL」を選択すると30ipsで設定します。

お買い上げ時の設定:

「ライブ取得先」が「カメラ」、「圧縮方式」が「M-JPEG」の場合は「AUTO」。それ以外の場合は「--」。

②メモ②

- 「0.1ips」、「0.2ips」、「0.3ips」、「0.5ips」は、 カメラの品番によっては選択できません。
- ●ネットワークの環境、カメラ側の設定、パフォーマンス画面で設定した最大画像更新速度によっては、設定した画像更新速度より更新間隔が遅くなることがあります。
- ●パフォーマンス画面の設定については、「最大画像 更新速度を設定する [パフォーマンス]」(☞23 ページ) をお読みください。

■ ストリーム種別(H.264・MPEG-4)

ストリーム種別を選択します。

H.264に対応したカメラで、「ライブ取得先」を「カメラ」、「圧縮方式」を「H.264」もしくは「MPEG-4」にしないと選択できません。

AUTO: 1画の場合、H.264・MPEG-4(1)のストリームを使用します。4画、9画および16画の場合、H.264・MPEG-4(2)のストリームを使用します。

H.264·MPEG-4(1):常にH.264·MPEG-4(1)

のストリームを使用します。

H.264·MPEG-4(2):常にH.264·MPEG-4(2)

のストリームを使用します。

お買い上げ時の設定: H.264 · MPEG-4(1)

タメモ

- ●「H.264・MPEG-4(1)」と「H.264・MPEG-4(2)」の各ストリームの設定については、お使いのカメラの取扱説明書をお読みください。
- 「AUTO」を選択する場合、「H.264・MPEG-4

 (1)」は1画面用の配信設定、「H.264・MPEG-4
 (2)」は多画面用の配信設定を行うと、ネットワークの使用帯域を軽減し、PCのCPU負荷を下げることができます。

■ アドレス

レコーダーから取得したカメラのアドレスを表示します。

■ ライブ画解像度(1画)

1画表示でのライブ映像の解像度を以下から選択します。

録画解像度:録画の際の解像度で配信されます。 QVGA :QVGAサイズで配信されます。

お買い上げ時の設定:録画解像度

■ ライブ画解像度(4画)

4画表示でのライブ映像の解像度を以下から選択します。

録画解像度:録画の際の解像度で配信されます。 QVGA :QVGAサイズで配信されます。

お買い上げ時の設定: QVGA

@メモ@

- ●「録画解像度」、「QVGA」選択時の配信内容(配信レート、画質など)の設定についてはHD600の取扱説明書をお読みください。
- レコーダーから配信されるレートが低い場合、映像が表示されないことがあります。シーケンスをお使いの際はライブ画解像度(1画)、ライブ画解像度(4画)の設定を「QVGA」にしてください。

■ [OK] ボタン

カメラ設定画面を閉じます。


10 情報を入力し、[OK] ボタンをクリックします。 →カメラ設定画面が閉じます。

タメモ

- [OK] ボタンをクリックしてカメラ設定画面を閉じても、設定は保存されません。カメラ設定画面を閉じた後、機器登録画面で[設定保存] ボタンをクリックしてください。
- 11 [設定保存] ボタンをクリックします。
 →設定が保存され、機器登録画面が閉じます。
 機器リストにレコーダーが追加されます。

レコーダーを修正する [基本設定]

1 レコーダーの機器リスト画面を表示します。(☞24ページ)




- **2** 機器リストから修正するレコーダーを選択し、 「修正…」ボタンをクリックします。
- →機器登録画面が表示されます。



- 3 情報を入力し、[設定保存] ボタンをクリックします。各項目については「レコーダーを追加する [基本設定]」(☞24ページ) をお読みください。
 - →設定が保存され、機器登録画面が閉じます。

レコーダーを削除する [基本設定]

1 レコーダーの機器リスト画面を表示します。(☞24ページ)



2 機器リストから削除するレコーダーを選択します。

3 [削除...] ボタンをクリックします。→削除確認画面が表示されます。



4 [OK] ボタンをクリックします。→機器情報が削除されます。

エンコーダーを追加する [基本設定]

- [機器管理] ボタンをクリックします。 →機器リスト画面が表示されます。
- 2 [エンコーダー] タブをクリックします。→エンコーダーの機器リスト画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ 機器リスト

登録されたエンコーダーのタイトル、品番、アドレスを一覧表示します。

■ 登録件数

登録されたエンコーダーの台数を表示します。

■ [追加...] ボタン

機器登録画面を表示します。

■ [修正...] ボタン

機器リストで選択されたエンコーダーの機器登録画 面を表示します。

■ [削除...] ボタン

機器リストで選択されたエンコーダーを削除します。

3 [追加…] ボタンをクリックします。 →機器登録画面が表示されます。



タメモ

● すでに最大台数を登録している場合は、[追加...] ボタンをクリックできません。

画面の説明は以下のとおりです。

■ アドレス

エンコーダーのアドレスを入力します。アドレスは半角英数字255文字以内で入力します。

■ HTTPポート番号

HTTPポート番号を以下の範囲で入力します。

1~65535

お買い上げ時の設定:80

■ プロキシの使用

エンコーダーに接続するときに、プロキシを使用するかどうかを選択します。

ON :プロキシを使用します。 OFF :プロキシを使用しません。

お買い上げ時の設定: OFF

②メモ

プロキシのアドレスは通信画面の [基本設定] タブ(☞67ページ) で設定します。

機器管理に関する設定(つづき)

■ [取得...] ボタン

「アドレス」「HTTPポート番号」「プロキシの使用」に入力した条件で機器情報を取得します。

■ 品番

機器情報の取得時にエンコーダーから取得したエンコーダーの品番を表示します。機器情報の取得前は「未取得」と表示されます。

■ 機器タイトル

エンコーダー名を入力します。機器タイトルは16文字 以内で入力します。半角記号の!\$%'<=>@[¥] ^_`{¦}~は使用できません。

■ [表示...] ボタン

取得したカメラ設定の情報画面を表示します。機器情報の取得前はボタンをクリックできません。

■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。

4 「アドレス」、「HTTPポート番号」、「プロキシの使用」を入力します。



5 [取得...] ボタンをクリックします。



!!重要!!

- ■エンコーダー本体の設定を変更した場合は、機器 情報を再度取得し直してください。
- 6 [OK] ボタンをクリックします。



→機器情報取得中画面が表示されます。 機器情報取得を中止するには、機器情報取得 中画面の [キャンセル] ボタンをクリックし てください。



7 画面表示を確認し、次の手順に進みます。

<機器情報の取得が完了した場合>

1. [OK] ボタンをクリックします。



- →取得完了画面が閉じ、機器登録画面に戻ります。
- 2. 手順8へ進みます。

<機器情報の取得が失敗した場合>

1. 画面に表示されている失敗内容を確認します。



ダメモ

- ●入力した機器情報にミスがないかどうかを確認してください。入力が正しい場合、接続した機器、または機器のバージョンが対応していない可能性があります。詳しくは「対応機器一覧」(☞4ページ)をお読みください。
- 2. [OK] ボタンをクリックします。
 →取得エラー画面が閉じます。
- 3. 機器登録画面に戻り、設定内容を確認します。
- 4. 再度、機器情報を取得します。
 - 「機器タイトル」を入力します。



9 [表示...] ボタンをクリックします。→カメラ設定画面が表示されます。



<GXE500のカメラ設定画面>



<NT304/NT314のカメラ設定画面>

画面の説明は以下のとおりです。

■ CH

チャンネル番号が表示されます。

■ タイトル

カメラ名を入力します。カメラ名は16文字以内で入力 します。半角記号の!\$%'<=>@[¥]^_`{¦}~ は使用できません。

お買い上げ時の設定:チャンネル番号

■ 種別

カメラの種別を選択します。

パン/チルト可能カメラ:カメラ操作はすべて可能と

なります。

固定カメラ:カメラ操作のうち、自動モード機能、

パン/チルト操作、プリセットができま

せん。

お買い上げ時の設定:パン/チルト可能カメラ

ダメモ

● 種別を変更してもマップにすでに登録されている カメラアイコンは変更されません。

機器管理に関する設定(つづき)

■ 圧縮方式

圧縮方式を選択します。

M-JPEG: ライブ画像をM-JPEGで見ることができ

ます。

MPEG-4: ライブ画像をMPEG-4で見ることができ

ます。

H.264 : ライブ画像をH.264で見ることができま

す。

お買い上げ時の設定:

H.264に対応したエンコーダーの場合は「H.264」。

それ以外の場合は「MPEG-4」。

■ 解像度(JPEG)

解像度を選択します。

解像度は、「圧縮方式」を「M-JPEG」にしないと選択できません。

AUTO: 1画および4画の場合、VGA(640×480)

の画像を各画面数の表示サイズにあわせて 見ることができます。9画および16画の場合、QVGA(320×240)の画像を各画

面数の表示サイズにあわせて見ることがで

きます。

QVGA: QVGA (320×240) の画像を各画面数

の表示サイズに合わせて見ることができま

す。

VGA : VGA (640×480) の画像を各画面数の

表示サイズに合わせて見ることができます。

お買い上げ時の設定:

「圧縮方式」が「M-JPEG」の場合は「AUTO」。それ

以外の場合は「--」。

■ 画像更新速度(JPEG)

カメラから1秒間に受信する最大画像更新速度を以下から選択します。画像更新速度は「圧縮方式」を「M-JPEG」にしないと選択できません。

AUTO/0.1 ips/0.2 ips/0.3 ips/0.5 ips/ 1ips/2 ips/3 ips/5 ips/10 ips/15 ips/ ALL

「AUTO」を選択すると、パフォーマンス画面で設定した最大画像更新速度に従い適切な値を設定します。

「ALL」を選択すると30ipsで設定します。

お買い上げ時の設定:

「圧縮方式」が「M-JPEG」の場合は「AUTO」。それ 以外の場合は「--」。

@メモ@

- ●ネットワークの環境、カメラ側の設定、パフォーマンス画面で設定した最大画像更新速度によっては、設定した画像更新速度より更新間隔が遅くなることがあります。
- ●パフォーマンス画面の設定については、「最大画像 更新速度を設定する [パフォーマンス]」(☞23 ページ) をお読みください。

■ ストリーム種別 (H.264・MPEG-4)

ストリーム種別を選択します。

H.264に対応したエンコーダーで、「圧縮方式」を「H.264」もしくは「MPEG-4」にしないと選択できません。

H.264·MPEG-4(1):常にH.264·MPEG-4

(1) のストリームを使用

します。

H.264·MPEG-4(2):常にH.264·MPEG-4

(2)のストリームを使用

します。

お買い上げ時の設定: H.264 · MPEG-4(1)

②メモ

●「H.264・MPEG-4(1)」と「H.264・MPEG-4(2)」の各ストリームの設定については、お使いのエンコーダーの取扱説明書をお読みください。

■ [OK] ボタン

カメラ設定画面を閉じます。

10 情報を入力し、[OK] ボタンをクリックします。 →カメラ設定画面が閉じます。

②メモ②


● [OK]ボタンをクリックしてカメラ設定画面を閉じても、設定は保存されません。カメラ設定画面を閉じた後、機器登録画面で[設定保存]ボタンをクリックしてください。

[設定保存] ボタンをクリックします。

→設定が保存され、機器登録画面が閉じます。 機器リストにエンコーダーが追加されます。

エンコーダーを修正する [基本設定]

1 エンコーダーの機器リスト画面を表示します。 (☞31ページ)




- 2 機器リストから修正するエンコーダーを選択し、 [修正...] ボタンをクリックします。
 - →機器登録画面が表示されます。



- 3 情報を入力し、[設定保存] ボタンをクリックします。各項目については「エンコーダーを追加する [基本設定]」(☞31ページ) をお読みください。
 - →設定が保存され、機器登録画面が閉じます。

エンコーダーを削除する [基本設定]

1 エンコーダーの機器リスト画面を表示します。 (☞31ページ)




- 2 機器リストから削除するエンコーダーを選択します。
- 3 [削除…] ボタンをクリックします。 →削除確認画面が表示されます。



4 [OK] ボタンをクリックします。→機器情報が削除されます。

カメラを追加する [基本設定]

- 1 [機器管理] ボタンをクリックします。 →機器リスト画面が表示されます。
- 2 [カメラ] タブをクリックします。→カメラの機器リスト画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ 機器リスト

登録されたカメラのタイトル、品番、アドレスを一覧表示します。

■ 登録件数

登録されたカメラの台数を表示します。

■ 「追加…」ボタン

機器登録画面を表示します。


■ [修正...] ボタン

機器リストで選択されたカメラの機器登録画面を表示します。

■ [削除...] ボタン

機器リストで選択されたカメラを削除します。

3 [追加...] ボタンをクリックします。
→機器登録画面が表示されます。



∅メモ∅

● すでに最大台数を登録している場合は、[追加...] ボタンをクリックできません。

画面の説明は以下のとおりです。

■ アドレス

カメラのアドレスを入力します。アドレスは半角英数字255文字以内で入力します。

■ HTTPポート番号

HTTPポート番号を以下の範囲で入力します。

1~65535

お買い上げ時の設定:80

■ プロキシの使用

カメラに接続するときに、プロキシを使用するかどうかを選択します。

ON : プロキシを使用します。 OFF : プロキシを使用しません。

お買い上げ時の設定: OFF

②メモ②

プロキシのアドレスは通信画面の [基本設定] タ ブ (☞67ページ) で設定します。

機器管理に関する設定(つづき)

■ [取得...] ボタン

「アドレス」「HTTPポート番号」「プロキシの使用」に 入力した条件で機器情報を取得します。

■ 品番

機器情報の取得時にカメラから取得したカメラの品番を表示します。機器情報の取得前は「未取得」と表示されます。

■ [表示...] ボタン

取得したカメラ設定の情報画面を表示します。機器情報の取得前はボタンをクリックできません。

■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。

4 「アドレス」、「HTTPポート番号」、「プロキシの使用」を入力します。



5 [取得...] ボタンをクリックします。




!!重要!!

● カメラ本体の設定を変更した場合は、機器情報を 再度取得し直してください。

6 [OK] ボタンをクリックします。



→機器情報取得中画面が表示されます。 機器情報取得を中止するには、機器情報取得 中画面の [キャンセル] ボタンをクリックし てください。



7 画面表示を確認し、次の手順に進みます。

<機器情報の取得が完了した場合>

1. [OK] ボタンをクリックします。



- →取得完了画面が閉じ、機器登録画面に戻ります。
- 2. 手順8へ進みます。

<機器情報の取得が失敗した場合>

1. 画面に表示されている失敗内容を確認します。



タメモ

- ●入力した機器情報にミスがないかどうかを確認してください。入力が正しい場合、接続した機器、または機器のバージョンが対応していない可能性があります。詳しくは「対応機器一覧」(☞4ページ)をお読みください。
- 2. [OK] ボタンをクリックします。
 →取得エラー画面が閉じます。
- 3. 機器登録画面に戻り、設定内容を確認します。
- 4. 再度、機器情報を取得します。
- **8** [表示...] ボタンをクリックします。
 →カメラ設定画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ タイトル

カメラ名を入力します。カメラ名は16文字以内で入力 します。半角記号の!\$%'<=>@[¥]^_`{¦}~ は使用できません。

お買い上げ時の設定: 1

■ 種別

カメラの種別を選択します。

パン/チルト可能カメラ:カメラ操作はすべて可能と なります。

固定カメラ: カメラ操作のうち、自動モード機能、 パン/チルト操作、プリセットができま

お買い上げ時の設定:

カメラの品番によって異なります。

タメモ

● 種別を変更してもマップにすでに登録されている カメラアイコンは変更されません。

■ 圧縮方式

圧縮方式を選択します。H.264またはMPEG-4に対応 したカメラでないと選択できません。

M-JPEG: ライブ画像をM-JPEGで見ることができます。

MPEG-4: ライブ画像をMPEG-4で見ることができ

ます。

H.264 : ライブ画像をH.264で見ることができま

お買い上げ時の設定:

H.264に対応したカメラの場合は「H.264」。MPEG-4に対応したカメラの場合は「MPEG-4」。それ以外の場合は「M-JPEG」。

∅メモ∅

● お使いになるカメラの設定に合わせて設定内容を 変更してください。

■ 解像度 (JPEG)

解像度を選択します。

解像度は、「圧縮方式」を「M-JPEG」にしないと選択できません。

AUTO*1:1画および4画の場合、VGA(640×480)の画像を各画面数の表示サイズにあわせて見ることができます。9画および16画の場合、QVGA(320×240)の画像を各画面数の表示サイズにあわせて見ることができます。

QVGA: QVGA(320×240)の画像を各画面数の表示サイズに合わせて見ることができます。

VGA : VGA (640×480) の画像を各画面数の表示サイズに合わせて見ることができます。

機器管理に関する設定(つづき)

SVGA: SVGA (800×600) の画像を各画面数の表示サイズに合わせて見ることができます。

SXVGA^{*2}: SXVGA (1 280×960) の画像を各 画面数の表示サイズに合わせて見るこ とができます。

QXGA: QXGA (2048×1536) の画像を各画 面数の表示サイズに合わせて見ることがで きます。

お買い上げ時の設定:

「圧縮方式」が「M-JPEG」の場合は「AUTO」。それ以外の場合は「--」。

- ※1 NP502またはNW502の撮像モードが3メガピクセルの場合は、「VGA」を選択した場合と同じ動作になります。
- ※2 NP100*のスキャンモードがパーシャルの場合、画像サイズが960×720になります。

■ 画像更新速度(JPEG)

カメラから1秒間に受信する最大画像更新速度を以下から選択します。画像更新速度は「圧縮方式」を「M-JPEG」にしないと選択できません。

AUTO/0.1 ips/0.2 ips/0.3 ips/0.5 ips/ 1 ips/2 ips/3 ips/5 ips/10 ips/15 ips/ ALL

「AUTO」を選択すると、パフォーマンス画面で設定した最大画像更新速度に従い適切な値を設定します。「ALL」を選択すると30ipsで設定します。

お買い上げ時の設定:

「圧縮方式」が「M-JPEG」の場合は「AUTO」。それ以外の場合は「--」。

タメモ

- 「0.1 ips」「0.2 ips」「0.3 ips」「0.5 ips」は カメラの品番によっては選択できません。
- ●ネットワークの環境、カメラ側の設定、パフォーマンス画面で設定した最大画像更新速度によっては、設定した画像更新速度より更新間隔が遅くなることがあります。
- ●パフォーマンス画面の設定については、「最大画像 更新速度を設定する [パフォーマンス]」(☞23 ページ) をお読みください。

■ ストリーム種別(H.264・MPEG-4)

ストリーム種別を選択します。

H.264に対応したカメラで、「圧縮方式」を「H.264」 もしくは「MPEG-4」にしないと選択できません。 AUTO: 1画の場合、H.264・MPEG-4(1)のストリームを使用します。4画、9画および16画の場合、H.264・MPEG-4(2)のストリームを使用します。

H.264·MPEG-4(1):常にH.264·MPEG-4

(1) のストリームを使用

します。

H.264·MPEG-4(2):常にH.264·MPEG-4

(2) のストリームを使用

します。

お買い上げ時の設定: H.264 · MPEG-4 (1)

タメモ

- ●「H.264・MPEG-4(1)」と「H.264・MPEG-4(2)」の各ストリームの設定については、お使いのカメラの取扱説明書をお読みください。
- 「AUTO」を選択する場合、「H.264・MPEG-4

 (1)」は1画面用の配信設定、「H.264・MPEG-4
 (2)」は多画面用の配信設定を行うと、ネットワークの使用帯域を軽減し、PCのCPU負荷を下げることができます。

■ [OK] ボタン

カメラ設定画面を閉じます。


9 情報を入力し、[OK] ボタンをクリックします。 →カメラ設定画面が閉じます。

@メモ@

- [OK] ボタンをクリックしてカメラ設定画面を閉じても、設定は保存されません。カメラ設定画面を閉じた後、機器登録画面で[設定保存] ボタンをクリックしてください。
- 10 [設定保存] ボタンをクリックします。
 →設定が保存され、機器登録画面が閉じます。
 機器リストにカメラが追加されます。

カメラを修正する [基本設定]

カメラの機器リスト画面を表示します。(☞37ページ)




- **2** 機器リストから修正するカメラを選択し、「修 正…」ボタンをクリックします。
 - →機器登録画面が表示されます。



3 情報を入力し、「設定保存」ボタンをクリックします。各項目については「カメラを追加する [基本設定]」(☞37ページ)をお読みください。 →設定が保存され、機器登録画面が閉じます。

カメラを削除する [基本設定]

カメラの機器リスト画面を表示します。(☞37ページ)



- 2 機器リストから削除するカメラを選択します。
- 3 [削除…] ボタンをクリックします。 →削除確認画面が表示されます。



4 [OK] ボタンをクリックします。
→機器情報が削除されます。

ユーザー管理に関する設定

本ソフトウェアのログイン方法とユーザーの追加/修正/削除、各ユーザーのレベル設定などユーザー情報を設定します。

ユーザー認証・オートログインユーザー・パスワード 有効期限を設定する [基本設定]

[ユーザー管理] ボタンをクリックし、[基本設定] タブをクリックして、基本設定画面を表示します。 ここでは、ログイン時、ユーザー認証を行うかオートログインするかの設定と、パスワードの有効期限を設定する か/しないかを設定します。有効期限を設定する場合、パスワードの有効期間を設定します。



■ ユーザー認証

ユーザー認証を行うかどうかを選択します。

ON : ユーザー認証を行います。 OFF : ユーザー認証を行いません。

お買い上げ時の設定: ON

■ オートログインユーザー

ユーザー認証をしない場合、どのユーザーで自動的に ログインするか選択します。この設定は、「ユーザー認 証」を[OFF]にしないと設定できません。

オートログインユーザーは、登録済みのユーザーと管理者から選択できます。オートログインユーザーが、削除された場合、オートログインユーザーが管理者に切り換わります。

お買い上げ時の設定: ADMIN

■ パスワード有効期限

パスワードの有効期限を設定するかどうかを選択します。有効期限を過ぎると、運用ソフトウェアにログインするたびにパスワード変更要求画面が表示されます。

ON:パスワードに有効期限を設定します。 OFF:パスワードに有効期限を設定しません。

お買い上げ時の設定:ON

■ パスワード有効期間

パスワードの有効期間を以下から選択します。この設定は「パスワード有効期限」を「ON」にしないと選択できません。

31日/92日/184日 お買い上げ時の設定:92日

■ [設定保存] ボタン

ユーザー管理に関する設定(つづき)

管理者情報を設定する [管理者設定]

[ユーザー管理] ボタンをクリックし、[管理者設定] タブをクリックして、管理者設定画面を表示します。 ここでは、管理者の名称、パスワード、スタートモニターを設定します。



■ 管理者名

管理者名を入力します。管理者名は半角英数字4文字以上14文字以内で入力します。

管理者名は重複できません。 お買い上げ時の設定:ADMIN

■ パスワード

パスワードを入力します。パスワードは半角英数字4文字以上8文字以内で入力します。

お買い上げ時の設定: 12345

#重要#

●パスワードは、セキュリティを確保するため、定期的に変更してください。

■ レベル

ユーザーレベルを表示します。管理者は変更できません。「管理者」と表示されます。

■ 機器ログインユーザー

機器にログインするユーザー名を表示します。機器ログインユーザー設定画面でユーザーOに設定されてるユーザーになります。

管理者は変更できません。

お買い上げ時の設定:ADMIN

■ 表示可能カメラ

管理者は登録されているすべてのカメラが表示でき、 「全カメラ表示」と表示されます。

管理者は変更できません。

■ スタートモニター

ログイン直後に操作モニターに表示するライブ画像の 表示種別を選択します。

グループ : グループで表示します。 シーケンス : シーケンスで表示します。

お買い上げ時の設定:グループ

<「グループ」を選択した場合>

グループ設定画面(18852ページ)で登録したグループから選択できます。グループが未登録の場合、「--」のみ表示されます。操作モニターでは黒画表示されます。グループの登録方法については、「グループを設定する[グループ設定]」(18852ページ)をお読みください。お買い上げ時の設定:--

<「シーケンス」を選択した場合>

シーケンス設定画面(☞56ページ)で登録したシーケンスから選択できます。シーケンスが未登録の場合、「--」のみ表示されます。操作モニターでは黒画表示されます。シーケンスの登録方法については、「シーケンスを設定する[シーケンス設定]」(☞56ページ)をお読みください。お買い上げ時の設定:--

∅メモ∅

● シーケンス間隔については、運用ソフトウェアで 設定された値で動作します。

■ [設定保存] ボタン

ユーザーレベルを設定する [レベル設定]

[ユーザー管理] ボタンをクリックし、[レベル設定] タブをクリックして、レベル設定画面を表示します。ここでは、ログインするユーザーのレベルを設定します。ユーザーレベルは、LV1~LV5に分類されます。LV1は、ユーザーレベルを設定できるすべての操作が可能です。LV2~LV5については、管理者が任意でユーザーレベルを設定できます。

!/重要!/

●LV1のユーザーレベルは変更できません。



- 各レベルで操作できる機能を選択します。
 - →チェックボックスが空欄の機能は、ユーザー が操作できません。

各機能の内容については以下の「ユーザーレベルを設定できる機能について」をお読みください。

- 2 各レベル操作を入力し、[設定保存] ボタンをク リックします。
 - →設定を完了します。

ユーザーレベルを設定できる機能について

機能	説明
設定参照	設定ソフトウェアで設定した内容を確認できます。
アラーム復帰/エラー復帰	レコーダーのアラーム動作およびエラー動作を解除できます。
印刷/静止画保存	ライブ画像および再生画像を印刷、静止画保存できます。
ダウンロード	録画画像を手動でダウンロードできます。
マニュアル録画	マニュアル録画を開始/停止できます。
検索/再生/レコーダー操作	録画画像の検索/再生/レコーダー操作ができます。
プリセット登録	プリセット登録できます。
カメラ制御	カメラを制御できます。
音声(送話)	音声機能の送話を行うことができます。
アラームログ参照	アラームログを確認できます。
機器障害ログ参照	機器障害ログを確認できます。
 ネットワーク障害ログ参照	ネットワーク障害ログを確認できます。

ユーザー管理に関する設定(つづき)

#重要#

- ●「カメラ制御」が選択されていないと、「プリセット登録」は選択・設定できません。
- 「検索/再生/レコーダー操作」が選択されていないと、「マニュアル録画」は選択、設定できません。
- 「設定参照」は「LV1」のみ設定できます。

お買い上げ時の設定:

項目	LV1	LV2	LV3	LV4	LV5
設定参照	0	_	_	_	_
アラーム復帰/エラー復帰	0				
印刷/静止画保存	0	0			
ダウンロード	0	0			
マニュアル録画	0				
検索/再生/レコーダー操作	0	0	0		
プリセット登録	0	0	0	\circ	
カメラ制御	0	0	0	\circ	
音声(送話)	0	0	0	\circ	
アラームログ参照	0	0	0	\circ	
機器障害ログ参照	0	0	0	0	
ネットワーク障害ログ参照	0	0	0	0	

機器にログインするユーザーを設定する [機器ログインユーザー設定]

[ユーザー管理] ボタンをクリックし、[機器ログインユーザー設定] タブをクリックして、機器ログインユーザー 設定画面を表示します。

ここでは、機器にログインするときのユーザー名、パスワードを設定します。

運用ソフトウェアを起動して機器にログインするときに、ここで設定したユーザー名、パスワードでログインします。



■ ユーザー名

ユーザー名を入力します。ユーザー名は半角英数字4文字以上14文字以内で入力します。

お買い上げ時の設定:ADMIN(ユーザーO)

■ パスワード

パスワードを入力します。パスワードは「*」で表示されます。パスワードは半角英数字4文字以上8文字以内で入力します。

お買い上げ時の設定: 12345 (ユーザー0)

!/重要!/

- ●機器に登録されているユーザー名、パスワードを 登録してください。本ソフトウェアから接続する すべての機器に同一のユーザー名、パスワードを 登録する必要があります。
- [設定保存] ボタンをクリックしただけでは、ユーザー0に設定した内容は本ソフトウェアへ反映されません。ユーザー0の設定内容を反映したいときは、必ず、本ソフトウェアを再起動してください。

②メモ②

- ■ユーザーOは管理者用のログインユーザーです。ユーザーOを削除することはできません。
- ユーザー0でHD300にログインする場合、設定されているユーザー名ではなく、「ADMIN」にてログインします。パスワードは設定されている値を使用します。
- ●レコーダーから録画データをダウンロードする場合、ユーザー0のユーザー名とパスワードを使用してFTP通信を行います。そのため、ユーザー0のユーザー名とパスワードには、レコーダーの管理者のユーザー名とパスワードを設定してください。
- ND400の場合、FTP通信を行うことができない ユーザー名があります。ユーザー0のユーザー名に、 以下を使用しないでください。
 - administrator, guest, operator, users, nogroup, shutdown, shadow, hdusers

■ [設定保存] ボタン

ユーザー管理に関する設定(つづき)

登録ユーザーを管理する [ユーザー設定]

本ソフトウェアを使用するユーザーを追加/修正/削除できます。ユーザーは32人まで登録できます。

ユーザーを追加する

[ユーザー管理] ボタンをクリックします。



2 [ユーザー設定] タブをクリックします。→ユーザー設定画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ 登録ユーザー

登録されたユーザーを一覧表示します。

■ 登録件数

登録されたユーザーの人数を表示します。

■ [追加...] ボタン

ユーザー登録画面を表示します。

■ [修正...] ボタン

登録ユーザーリストで選択されたユーザーのユーザー 登録画面を表示します。

■ [削除...] ボタン

登録ユーザーリストで選択されたユーザーを削除しま す。

3 [追加...] ボタンをクリックします。 →ユーザー登録画面が表示されます。



@メモ@

● すでに32人登録済みの場合は、[追加...] ボタンを クリックできません。

画面の説明は以下のとおりです。

■ ユーザー名

ユーザー名を入力します。ユーザー名は半角英数字4文字以上14文字以内で入力します。

ユーザー名は重複できません。

■ パスワード

パスワードを入力します。パスワードは半角英数字4文字以上8文字以内で入力します。

タメモ

●パスワードはセキュリティを確保するために定期 的に変更してください。

■ レベル

ユーザーレベルを以下から選択します。 LV1/LV2/LV3/LV4/LV5 お買い上げ時の設定:LV2

■ 機器ログインユーザー

機器ログインユーザーを選択します。機器ログイン ユーザー設定画面(☞47ページ)で登録したユーザー から選択できます。

■ 表示可能カメラ

[カメラ設定…] ボタンをクリックすると、表示可能カメラ設定画面を表示します。表示可能カメラの設定方法については、「表示可能なカメラを設定する」(☞50ページ)をお読みください。

■ スタートモニター

ログイン直後に操作モニターで表示するライブ画像の 表示種別を選択します。

グループ : グループで表示します。 シーケンス : シーケンスで表示します。

お買い上げ時の設定:グループ

<「グループ」を選択した場合>

グループ設定画面(☞52ページ)で登録したグループから選択できます。グループが未登録の場合、「--」のみ表示されます。操作モニターでは黒画表示されます。

ユーザーを修正する

ユーザー設定画面を表示します。 (☞48ページ)



グループの登録方法については、「グループを設定する [グループ設定]」(☞52ページ)をお読みください。 お買い上げ時の設定:--

<「シーケンス」を選択した場合>

シーケンス設定画面(🖙 56ページ)で登録したシーケンスから選択できます。シーケンスが未登録の場合、「--」のみ表示されます。操作モニターでは黒画表示されます。シーケンスの登録方法については、「シーケンスを設定する[シーケンス設定]」(🖙 56ページ)をお読みください。

お買い上げ時の設定: --

@メモ@

● シーケンス間隔については、運用ソフトウェアで 設定された値で動作します。

■ [設定保存] ボタン

4

設定された内容を保存します。

情報を入力し、[設定保存] ボタンをクリックします。 →設定が保存され、ユーザー登録画面が閉じます。

2 登録ユーザーリストから修正するユーザーを選択し、[修正...] ボタンをクリックします。
→ユーザー登録画面が表示されます。



- 3 情報を入力し、[設定保存] ボタンをクリックします。各項目については「ユーザーを追加する」 (☞48ページ) をお読みください。
 - →設定が保存され、ユーザー登録画面が閉じます。

ユーザー管理に関する設定(つづき)

ユーザーを削除する

1 ユーザー設定画面を表示します。 (☞48ページ)



4 →ユーザー情報が削除されます。

[OK] ボタンをクリックします。

- #重要#
- ●オートログインユーザーとして選択されている ユーザーのユーザー情報を削除すると、自動的に オートログインユーザーを管理者へ変更します。

- 2 登録ユーザーリストから削除するユーザーを選択します。
- 3 [削除…] ボタンをクリックします。 →削除確認画面が表示されます。



表示可能なカメラを設定する

ユーザーごとに表示可能なカメラを設定します。

ユーザー設定画面を表示します。 (☞48ページ)



- 2 ユーザーを追加する場合は [追加…] ボタン、 ユーザーを修正する場合は [修正…] ボタンをク リックします。
 - →ユーザー登録画面が表示されます。



3 [カメラ設定…] ボタンをクリックします。 →表示可能カメラ設定画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ カメラ選択

登録されている機器の一覧をツリーで表示します。 ユーザーが運用ソフトウェアにログインした場合に表示する機器を選択します。チェックボックスが空欄の 場合は表示されません。

お買い上げ時の設定は、すべての機器が選択されています。

■ [全選択] ボタン

カメラ選択リストの機器のすべてを選択します。

■ [OK] ボタン

表示可能力メラ設定画面を閉じます。

4 情報を入力し、[OK] ボタンをクリックします。 →表示可能力メラ設定画面を閉じ、ユーザー登 録画面に戻ります。

②メモ②

● [OK]ボタンをクリックして表示可能カメラ設定画面を閉じても、設定は保存されません。表示可能カメラ設定画面を閉じた後、ユーザー登録画面で[設定保存]ボタンをクリックしてください。

5 ユーザー登録画面の [設定保存] ボタンをク リックします。



→設定が保存され、ユーザー登録画面が閉じます。

#重要#

● カメラ直接受信時は、レコーダーのカメラパー ティショニング設定でライブ画像が表示できない 状態であっても、本ソフトウェアで表示可能な設 定になっていれば、ライブ画像を表示します。

カメラに関する設定

カメラのグループとシーケンス動作に関する設定を行います。

グループを設定する [グループ設定]


表示できる画面数とよく使用するカメラを組み合わせて、1つのグループとして登録できます。1つのグループには最大16台のカメラを登録できます。グループは400件まで登録できます。

グループを追加する

[カメラ] ボタンをクリックします。



2 [グループ設定] タブをクリックします。→グループ設定画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ グループリスト

登録されたグループを一覧表示します。

■ [追加...] ボタン

グループ登録画面を表示します。

■ [修正...] ボタン

グループリストで選択されたグループのグループ登録 画面を表示します。


■ [削除...] ボタン

グループリストで選択されたグループを削除します。

■ 登録件数

登録されたグループの件数を表示します。

3 [追加...] ボタンをクリックします。 →グループ登録画面が表示されます。



∅メモ∅

● すでに400件登録済みの場合は、[追加...] ボタン をクリックできません。

画面の説明は以下のとおりです。

■ グループ名

グループ名を入力します。グループ名は16文字以内で入力します。半角記号の!\$%'<=>@[¥]^_`{} ~ () ~

■ カメラ選択

登録されている機器の一覧をツリーで表示します。

■ カメラ数選択

「グループ配置」に表示するカメラ数をアイコンから選択します。

カメラ数選択に表示されるアイコンは以下のとおりです。

アイコン表示	内容		
	1画表示します。		
	4画表示します。		
	9画表示します。		
	16画表示します。		


お買い上げ時の設定:4画

■ グループ配置

グループに登録するカメラを表示します。「カメラ選択」からレコーダーアイコン、エンコーダーアイコン、カメラアイコンのいずれかをドラッグ&ドロップしてカメラを配置します。カメラが登録されると、機器名とカメラ名が表示されます。

②メモ②

- レコーダーまたはエンコーダーをドラッグ&ドロップした場合、1CHから順に表示します。
- グループ配置エリアに機器名とカメラ名の文字が表示しきれない場合、マウスカーソルを「グループ配置」のエリアに合わせると、自動的にチップへルプで情報を表示します。
 - 例)あいうえおかきくけこさしすせそた⇒ あいうえおかきくけこさしす...



- ◆レコーダーに登録されていないカメラの場合、グループ配置エリアの機器名には「--」が表示されます。
- ◆ グループ配置エリアを右クリックすると「クリア」 メニューが表示されます。「クリア」メニューを選び、 そのエリアの設定をクリアすることができます。

■ [全クリア] ボタン

「グループ配置」の設定をクリアします。

■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。


- 情報を入力し、[設定保存] ボタンをクリックします。
 - →設定が保存され、グループ登録画面が閉じます。グループリストにグループが追加されます。

//重要//

● 1つのグループに同一カメラを重複して設定できません。

グループを修正する

1 グループ設定画面を表示します。 (☞52ページ)



3


す。

2 グループリストから修正するグループを選択し、 [修正...] ボタンをクリックします。 →グループ登録画面が表示されます。



グループを削除する

グループ設定画面を表示します。(☞52ページ)



2 グループリストから削除するグループを選択します。

情報を入力し、「設定保存」ボタンをクリックし

ます。各項目については「グループを追加する」

→設定が保存され、グループ登録画面が閉じま

(☞52ページ)をお読みください。

3 [削除…] ボタンをクリックします。 →削除確認画面が表示されます。



4 [OK] ボタンをクリックします。 →グループ情報が削除されます。

タメモ


●スタートモニターとして設定されているグループ を削除した場合、管理者設定画面、ユーザー登録 画面、ライブモニター画面のスタートモニターに は、「--」と表示されます。運用ソフトウェア画面 では、黒画表示されます。

シーケンスを設定する [シーケンス設定]


グループを1つのシーケンスに登録できます。1つのシーケンスには最大64グループを登録できます。シーケンスは10件まで登録できます。

シーケンスを追加する

1 [カメラ] ボタンをクリックします。



2 [シーケンス設定] タブをクリックします。→シーケンス設定画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ シーケンスリスト

登録されたシーケンスを一覧表示します。

■ [追加...] ボタン

シーケンス登録画面を表示します。

■ [修正...] ボタン

シーケンスリストで選択されたシーケンスのシーケン ス登録画面を表示します。

■ [削除...] ボタン

シーケンスリストで選択されたシーケンスを削除します。

■ 登録件数

登録されたシーケンスの件数を表示します。

3 [追加...] ボタンをクリックします。 →シーケンス登録画面が表示されます。



②メモ②

● すでに10件登録済みの場合は、[追加...] ボタンを クリックできません。

画面の説明は以下のとおりです。

■ シーケンス名

シーケンス名を入力します。シーケンス名は16文字以内で入力します。半角記号の!\$%'<=>@[¥]^_`{¦}~は使用できません。

シーケンス名は重複できません。

■ グループリスト

シーケンスに登録できるグループの一覧を表示します。

■ カメラ数選択

グループリストに表示するグループのカメラ数を選択します。

1画 : 1画のグループを表示します。4画 : 4画のグループを表示します。9画 : 9画のグループを表示します。16画: 16画のグループを表示します。

お買い上げ時の設定: 1画

■ 登録件数

「シーケンスステップリスト」に登録されているグループの件数を表示します。

■ [ステップ追加] ボタン

「グループリスト」で選択したグループを「シーケンスステップリスト」に追加します。

@メモ@

- ●同一シーケンスで同一グループを重複設定できます。
- すでに64件登録済みの場合、[ステップ追加] ボタンをクリックできません。

■ シーケンスステップリスト

登録されているグループ一覧を表示します。

■ [ステップ削除] ボタン

「シーケンスステップリスト」で選択したグループをシーケンスリストから削除します。

■ [↑] ボタン

「シーケンスステップリスト」で選択したグループのステップを1つ上に移動します。

■ [↓] ボタン

「シーケンスステップリスト」で選択したグループのステップを1つ下に移動します。


■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。

- 4 情報を入力し、[設定保存] ボタンをクリックします。
 - →設定が保存され、シーケンス登録画面が閉じます。シーケンスリストにシーケンスが追加されます。

シーケンスを修正する

シーケンス設定画面を表示します。(☞56ページ)



2 シーケンスリストから修正するシーケンスを選択し、「修正…」ボタンをクリックします。 →シーケンス登録画面が表示されます。




- 3 情報を入力し、[設定保存] ボタンをクリックします。各項目については「シーケンスを追加する」(☞56ページ) をお読みください。
 - →設定が保存され、シーケンス登録画面が閉じ ます。

カメラに関する設定(つづき)

シーケンスを削除する

1 シーケンス設定画面を表示します。(☞56ページ)



- 2 シーケンスリストから削除するシーケンスを選 択します。
- 3 [削除…] ボタンをクリックします。 →削除確認画面が表示されます。



4 [OK] ボタンをクリックします。→シーケンス情報が削除されます。

∅メモ∅

●スタートモニターとして設定されているシーケンスを削除した場合、管理者設定画面、ユーザー登録画面、ライブモニター画面のスタートモニターには、「--」と表示されます。運用ソフトウェア画面では、黒画表示されます。

モニターに関する設定

ライブモニターやマップモニターを設定します。

ライブモニターを設定する [ライブモニター]

[モニター] ボタンをクリックし、[ライブモニター] タブをクリックして、ライブモニター画面を表示します。



■ スタートモニター

ログイン直後にライブモニターに表示するライブ画像 の表示種別を選択します。

グループ : グループで表示します。 シーケンス : シーケンスで表示します。

お買い上げ時の設定:グループ

<「グループ」を選択した場合>

グループ設定画面(☞52ページ)で登録したグループから選択できます。グループが未登録の場合、「--」のみ表示されます。ライブモニターでは黒画表示されます。グループの登録方法については、「グループを設定する [グループ設定]」(☞52ページ)をお読みください。お買い上げ時の設定:--

<「シーケンス」を選択した場合>

シーケンス設定画面(☞56ページ)で登録したシーケンスから選択できます。シーケンスが未登録の場合、「--」のみ表示されます。ライブモニターでは、黒画表示されます。

シーケンスの登録方法については、「シーケンスを設定する [シーケンス設定]」(☞56ページ)をお読みください。

お買い上げ時の設定: --

■ シーケンス間隔

シーケンス間隔を以下から選択します。本設定は「スタートモニター」を「シーケンス」にしないと選択できません。

3秒/5秒/10秒/15秒/20秒/25秒/30秒/35秒/40秒/45秒/50秒/55秒/1分 お買い上げ時の設定:3秒

■ [設定保存] ボタン

マップを設定する [マップモニター]


マップモニターを使用する場合は、使用するマップを登録する必要があります。マップは100件まで登録できます。ここではマップの追加/修正/削除について説明します。

マップを追加する

[モニター] ボタンをクリックします。



2 [マップモニター] タブをクリックします。 →マップモニター画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ マップリスト

登録されたマップを一覧表示します。

■ 登録件数

登録されたマップの件数を表示します。

■ [追加...] ボタン

マップ登録画面を表示します。

■ [修正...] ボタン

マップリストで選択されたマップのマップ登録画面を表示します。

■ [削除...] ボタン

マップリストで選択されたマップを削除します。

3 [追加...] ボタンをクリックします。 →マップ登録画面が表示されます。



タメモ

● すでに100件登録済みの場合は、[追加...] ボタン をクリックできません。

画面の説明は以下のとおりです。

■ マップ名

マップ名を入力します。マップ名は16文字以内で入力します。半角記号の! $$\%'<=>@[¥]^_`{¦}^$ は使用できません。マップ名は重複できません。

■ マップ選択

[選択…] ボタンをクリックすると、マップ選択画面が表示されます。マップに登録する画像ファイルを選択します。

■ カメラ選択

登録されている機器の一覧をツリーで表示します。

■ 登録件数(カメラ選択)

マップ上に登録されたカメラの件数を表示します。カメラは64件まで登録することができます。

■ マップ選択

登録されているマップの一覧を表示します。

■ 登録件数(マップ選択)

マップ上に登録されたマップの件数を表示します。マップは20件まで登録することができます。


■ マップ表示エリア

画像ファイルを表示します。

■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。

4 [選択...] ボタンをクリックします。 →マップ選択画面が表示されます。



- 表示したい画像ファイルを選択し、[開く(O)] ボタンをクリックします。
 - →マップ表示エリアに選択した画像ファイルが 表示されます。



6 「カメラ選択」で配置したいカメラをマップ表示 エリアヘドラッグ&ドロップしてカメラアイコ ンを配置します。

> 「マップ選択」で配置したいマップをマップ表示 エリアヘドラッグ&ドロップしてマップアイコ ンを配置します。


②メモ②

- ◆カメラアイコンを右クリックすると、ポップアップメニューが表示され、カメラを調整できます。 詳しくは、「カメラアイコンの向きを調整する」 (☎63ページ)をお読みください。
- すでにカメラアイコンが64件登録済みの場合、カメラアイコンをドラッグ&ドロップできません。
- すでにマップアイコンが20件登録済みの場合、 マップアイコンをドラッグ&ドロップできません。
- **7** 情報を入力し、「設定保存」ボタンをクリックします。
 - →設定が保存され、マップ登録画面が閉じます。 「マップリスト」にマップが追加されます。

モニターに関する設定(つづき)

マップを修正する

マップモニター画面を表示します。(☞60ページ)



- 2 マップリストから修正するマップを選択し、[修正…] ボタンをクリックします。
 - →マップ登録画面が表示されます。



- 3 情報を入力し、[設定保存] ボタンをクリックします。各項目については「マップを追加する」 (☞60ページ)をお読みください。
 - →設定が保存され、マップ登録画面が閉じます。

マップを削除する

1 マップモニター画面を表示します。(☞60ページ)



2 マップリストから削除するマップを選択します。

3 [削除…] ボタンをクリックします。→削除確認画面が表示されます。



4 [OK] ボタンをクリックします。 →マップ情報が削除されます。

#重要#

●削除対象のマップが別のマップにマップアイコン として登録されている状態で、[OK] ボタンをク リックした場合、マップアイコンを削除します。

カメラアイコンの向きを調整する

マップに登録されたカメラアイコンの向きを調整したり、削除できます。

登録されているカメラアイコンを右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。選択されたメニューより、カメラアイコンの向きを調整します。



■ カメラアイコン向き

選択されたカメラアイコンの向きを変更します。

上 : 選択されたカメラアイコンの向きを上に変更 します。

下 : 選択されたカメラアイコンの向きを下に変更 します。

左 : 選択されたカメラアイコンの向きを左に変更 します。

右 : 選択されたカメラアイコンの向きを右に変更 します。

左上:選択されたカメラアイコンの向きを左上に変更します。

右上:選択されたカメラアイコンの向きを右上に変更します。

左下:選択されたカメラアイコンの向きを左下に変更します。

右下:選択されたカメラアイコンの向きを右下に変更します。

②メモ②

●選択されたカメラアイコンがパン/チルト操作が 可能なカメラ(PTZカメラ)の場合、カメラアイ コンの向きは変更できません。

■ カメラアイコン削除

選択されたカメラアイコンを削除します。

イベント動作に関する設定

アラーム発生、または障害発生時の動作について設定します。監視中の異常については、以下の「アラーム発生時の動作を設定する [アラーム設定]」をお読みください。レコーダー/エンコーダー/カメラなど接続機器の異常および、ネットワークの異常については「障害発生時の動作を設定する [障害設定]」(☞66ページ)をお読みください。

アラーム発生時の動作を設定する [アラーム設定]

アラーム発生時の動作には、メッセージを表示する、アラーム発生音を鳴らす、アラームが発生したカメラのライブ画像へ表示画面を自動的に切り換える、の3つがあります。

@メモ@

●機器からのアラーム通知を受信する場合は、「独自アラーム設定」を設定してください。詳しくは「通信に関する設定」(☞67ページ) および、お使いの機器の取扱説明書をお読みください。

アラーム設定は、[イベント動作] ボタンをクリックし、[アラーム設定] タブをクリックして、アラーム設定画面を表示して行います。



■ アラーム通知

アラーム発生時、画面にアラームメッセージを表示するかどうかを選択します。

ON : メッセージを表示します。 OFF : メッセージを表示しません。

お買い上げ時の設定: ON

■ ブザー音

アラーム発生時、アラーム発生音を鳴らすかどうかを 選択します。

OFF : アラーム発生音を鳴らしません。 1回 : アラーム発生音を1回鳴らします。 連続 : アラーム発生音を連続で鳴らします。

お買い上げ時の設定:1回

タメモ

●ブザー音の出力時間は設定できません。

■ 自動ライブ切り換え

アラーム発生時、ライブモニターをアラームが発生したカメラのライブ画像に切り換えるかどうかを選択します。

ON : 自動ライブ切り換えします。 OFF : 自動ライブ切り換えしません。

お買い上げ時の設定:ON

タメモ

「自動ライブ切り換え」を「ON」に設定する場合は、「ライブモニター最大画面数」を「--」以外に設定してください。設定については「システムに関する設定」(☞21ページ)をお読みください。

■ 同時表示数

アラーム発生時、ライブモニターをアラームが発生したカメラのライブ画像に切り換えたときに表示する画面数を選択します。この設定は「自動ライブ切り換え」を「ON」にしないと選択できません。

1画 : 1画を表示します。 4画 : 4分割表示します。 9画 : 9分割表示します。 16画: 16分割表示します。 お買い上げ時の設定: 4画

■ 自動復帰時間

アラーム発生時、ライブモニターをアラームが発生したカメラのライブ画像に切り換えた後、元のカメラ画像に復帰するまでの時間を以下から選択します。この設定は「自動ライブ切り換え」を「ON」にしないと選択できません。

OFF/10秒/20秒/30秒/1分/5分 お買い上げ時の設定:20秒

@メモ@

●「OFF」に設定した場合、自動復帰しません。復帰方法について詳しくは、「DG-ASM100シリーズ取扱説明書 運用編」をお読みください。

■ 自動マップ切り換え

アラーム発生時、アラームが発生したカメラが登録されているマップに切り換えるかどうかを選択します。

ON : 自動マップ切り換えします。 OFF : 自動マップ切り換えしません。

お買い上げ時の設定: OFF

@メモ@

●「ON」に設定した場合でも、アラームが連続して (1秒以内)発生した場合はマップ切り換えを行い ません。

■ [設定保存] ボタン

障害発生時の動作を設定する [障害設定]

機器障害およびネットワーク障害発生時の動作について設定します。障害発生時の動作として、メッセージを表示する、障害発生音を鳴らす、の2つがあります。

タメモ

●機器障害通知を受信する場合は、「独自アラーム設定」を設定してください。詳しくは「通信に関する設定」 (☞67ページ) および、お使いの機器の取扱説明書をお読みください。

障害設定は、[イベント動作] ボタンをクリックし、[障害設定] タブをクリックして、障害設定画面を表示して行います。



■ 障害表示

障害発生時、障害メッセージを表示するかどうかを選択します。

ON : メッセージを表示します。 OFF : メッセージを表示しません。

お買い上げ時の設定: ON

■ ブザー音

障害発生時、障害発生音を鳴らすかどうかを選択します。

OFF : 障害発生音を鳴らしません。1回 : 障害発生音を1回鳴らします。連続 : 障害発生音を連続で鳴らします。

お買い上げ時の設定:1回

∅メモ∅

●ブザー音の出力時間は設定できません。

■ [設定保存] ボタン

通信に関する設定

本ソフトウェアの通信関連を設定します。

通信環境を設定する [基本設定]

[通信] ボタンをクリックし、[基本設定] タブをクリックして、基本設定画面を表示します。 ここでは、プロキシやFTP通信関連を設定します。



■ プロキシのアドレス

プロキシのアドレスを入力します。半角英数字255文字以内で入力します。

■ プロキシのポート番号

プロキシのポート番号を入力します。入力可能な範囲は1~65535です。

■ FTPモード

FTPモードをアクティブ/パッシブのどちらかに設定します。

お買い上げ時の設定:アクティブ

■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。

②メモ②

- ●機器登録画面の「プロキシの使用」項目を「ON」 にしても、本画面で「プロキシのアドレス」と 「プロキシのポート番号」を入力しないと通信でき ません。
- ●プロキシ機能を利用する場合は、HTTPプロキシ サーバーをご使用ください。なお、ダウンロード 機能はレコーダーのFTP機能を使用していますが、 HTTPプロキシサーバー経由で使用できます。

アラーム通知に対する受信ポート番号を設定する [独自アラーム設定]

[通信] ボタンをクリックして、[独自アラーム設定] タブをクリックして、独自アラーム設定画面を表示します。 ここでは、アラーム、または障害発生を受信するポート番号を設定します。



■ 受信

発生したアラームや障害情報を受信するかどうかを選択します。

ON : 受信します。 OFF : 受信しません。 お買い上げ時の設定: ON

■ 受信ポート番号

独自アラーム受信時に使用するポート番号を入力します。入力可能な範囲は1~65535です。

お買い上げ時の設定:1818

!/重要!/

● Windows XP でファイアウォールを有効にしている場合、「受信ポート番号」で設定したポートを使用できるように設定する必要があります。「ファイアウォールの例外設定」(☞89ページ)の手順に従ってファイアウォールの例外設定を行ってください。

■ [設定保存] ボタン

コントローラーに関する設定


システムコントローラーからカメラ選択、グループ選択、シーケンス選択をする場合、あらかじめ、使用したいカメラ、グループ、シーケンスに対して、カメラ番号、グループ番号、シーケンス番号の設定が必要になります。

カメラ番号を設定する [カメラ番号設定]

あらかじめ機器登録されているカメラ名に対してカメラ番号を設定します。

カメラ番号を手動設定する

1 [コントローラー] ボタンをクリックします。 →カメラ番号設定画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ [自動付与] ボタン

リスト表示されている順にカメラ番号を1から連番で自動付与します。

■ [全クリア] ボタン


リストに表示されているカメラ番号を全てクリアします。

■ [ファイル出力] ボタン

リストに表示されている内容をCSV形式で保存します。

■ [設定保存] ボタン

- 2 設定したいカメラ名のリストを選択し、カメラ 番号領域をクリックします。
 - →入力可能な状態になります。



- 3 設定したいカメラ番号を入力します。 入力可能な範囲は1~9999です。
- (1) 「設定保存」ボタンをクリックします。

コントローラーに関する設定(つづき)

カメラ番号を自動設定する

カメラ番号設定画面を表示します。 (☞69ページ)



2 [自動付与] ボタンをクリックします。 →カメラ番号自動付与確認画面が表示されます。



3 [OK] ボタンをクリックします。 →表示しているリスト順にカメラ番号を自動的 に付与します。




[設定保存] ボタンをクリックします。

カメラ番号リストをファイル出力する

カメラ番号設定画面を表示します。(☞69ページ)



2 [ファイル出力] ボタンをクリックします。→名前を付けて保存画面が表示されます。



- 3 保存先を指定して、[保存(S)] ボタンをクリックします。
 - →カメラ番号リストの保存が開始されます。

グループ番号を設定する「グループ番号設定」


あらかじめグループ登録されているグループ名に対してグループ番号を設定します。

グループ番号を手動設定する

1 [コントローラー] ボタンをクリックします。→カメラ番号設定画面が表示されます。



2 [グループ番号設定] タブをクリックします。→グループ番号設定画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ [自動付与] ボタン

リスト表示されている順にグループ番号を1から連番で 自動付与します。

■ [全クリア] ボタン

リストに表示されているグループ番号を全てクリアします。


■ [ファイル出力] ボタン

リストに表示されている内容をCSV形式で保存します。

■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。

3 設定したいグループ名のリストを選択し、グループ番号領域をクリックします。 →入力可能な状態になります。



- 4 設定したいグループ番号を入力します。 入力可能な範囲は1~99999です。
- 5 〔設定保存〕ボタンをクリックします。

コントローラーに関する設定(つづき)

グループ番号を自動設定する

グループ番号設定画面を表示します。 (☞71ページ)



2 [自動付与] ボタンをクリックします。→グループ番号自動付与確認画面が表示されます。



3 [OK] ボタンをクリックします。→表示しているリスト順にグループ番号を自動



グループ番号リストをファイル出力する

1 グループ番号設定画面を表示します。 (☞71ページ)



2 [ファイル出力] ボタンをクリックします。→名前を付けて保存画面が表示されます。



- 3 保存先を指定して、[保存(S)] ボタンをクリックします。
 - →グループ番号リストの保存が開始されます。

シーケンス番号を設定する [シーケンス番号設定]

あらかじめシーケンス登録されているシーケンス名に対してシーケンス番号を設定します。

シーケンス番号を手動設定する

[コントローラー] ボタンをクリックします。→カメラ番号設定画面が表示されます。



2 [シーケンス番号設定] タブをクリックします。→シーケンス番号設定画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ [自動付与] ボタン

リスト表示されている順にシーケンス番号を1から連番 で自動付与します。

■ [全クリア] ボタン

リストに表示されているシーケンス番号を全てクリア します。

■ [ファイル出力] ボタン

リストに表示されている内容をCSV形式で保存します。

■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。

3 設定したいシーケンス名のリストを選択し、 シーケンス番号領域をクリックします。→入力可能な状態になります。



- 4 設定したいシーケンス番号を入力します。 入力可能な範囲は1~99999です。
- 5 [設定保存] ボタンをクリックします。

コントローラーに関する設定(つづき)

シーケンス番号を自動設定する

1 シーケンス番号設定画面を表示します。 (☞73ページ)



2 [自動付与] ボタンをクリックします。→シーケンス番号自動付与確認画面が表示されます。



3 [OK] ボタンをクリックします。

→表示しているリスト順にシーケンス番号を自 動的に付与します。



4 [設定保存] ボタンをクリックします。

シーケンス番号リストをファイル出力する

シーケンス番号設定画面を表示します。(☞73ページ)



2 [ファイル出力] ボタンをクリックします。→名前を付けて保存画面が表示されます。



- 3 保存先を指定して、[保存(S)] ボタンをクリックします。
 - →シーケンス番号リストの保存が開始されます。

メンテナンスに関する設定

アプリケーションログの表示/保存と、設定ソフトウェアの設定内容のセーブ/ロード/初期化について説明します。

バージョン情報を表示する [バージョン情報]

[メンテナンス] ボタンをクリックし、[バージョン情報] タブをクリックして、バージョン情報画面を表示します。



■ ソフトウェアバージョン

本ソフトウェアのバージョンを表示します。

アプリケーションログを表示/保存する [アプリケーションログ]

本ソフトウェアで記録されたアプリケーションログを条件を絞り込んで検索し表示/保存できます。ログ種別によって、表示される項目は異なります。ログを表示するログリスト画面の説明と、記録される主なログ内容については「アプリケーションログリストの説明」(☞78ページ)をお読みください。表示できるログ種別と記録する内容は以下のとおりです。

アラームログ : 機器から独自アラームで送信されてくるアラーム情報の履歴 機器障害ログ : 機器から独自アラームで送信されてくる障害情報の履歴

ネットワーク障害ログ : 本ソフトウェアと機器とのネットワーク障害履歴

システムログ : 本ソフトウェアのシステム情報履歴

タメモ

●アプリケーションログは最大登録件数までログを記録します。最大登録件数を超えると、古い日時のログから 削除します。ソフトウェアで記録するログの最大登録件数については「アプリケーションログリストの説明」 (☞78ページ)をお読みください。

メンテナンスに関する設定(つづき)

アプリケーションログを表示する

各種のログを表示するには、ログ種別を選択して表示します。

- **1** [メンテナンス] ボタンをクリックします。
- 2 [アプリケーションログ] タブをクリックします。→アプリケーションログ画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ ログ種別

表示するログ種別を以下から選択します。 アラームログ/機器障害ログ/ネットワーク障害ログ/システムログ/操作ログ

■ 期間指定

検索条件として期間を指定するかどうかを選択します。

する : 指定します。 しない: 指定しません。 お買い上げ時の設定: しない

■ 開始日時

参照する期間の開始日時を選択します。

■ 終了日時

参照する期間の終了日時を選択します。

■ [表示] ボタン

選択期間内のログを検索し、ログリストに検索結果を表示します。

■ [一括...] ボタン

「ログ種別」で選択したログのすべてのログを、CSV形式で保存します。

■ [期間指定...] ボタン

「ログ種別」で選択したログの「開始日時」~「終了日時」で指定した期間分のログをCSV形式で保存します。

■ [リスト...] ボタン

ログリストに表示されているログを、CSV形式で保存 します。

■ ログリスト

ログの内容を表示します。ログリストは1 000件まで表示できます。

@メモ@

●ログ種別によって、リストに表示される内容が異なります。詳しくは、「アプリケーションログリストの説明」(☞78ページ)をお読みください。

■ 検索該当件数

検索条件に該当するログ件数を表示します。

■ リスト件数

現在、「ログリスト」に表示されているログの件数を表示します。

7プリケーションログの参照期間を選択し、[表示] ボタンをクリックします。 →ログリストが表示されます。



アプリケーションログを保存する

ログリストに表示されたログは任意のディレクトリにCSV形式で保存できます。保存方法は以下のとおりです。

一括保存 : すべて保存します。

期間指定保存 : 指定した期間内分保存します。

リスト保存 : ログリストに表示されたログを保存します。


ィ アプリケーションログ画面を表示します。



- 2 アプリケーションログの参照期間を選択し、[表示] ボタンをクリックします。各項目については「アプリケーションログを表示する」(1876 ページ)をお読みください。
 - →ログリストが表示されます。



- 3 [一括…] ボタン、[期間指定…] ボタン、[リスト…] ボタンから、対象となる保存方法のボタンをクリックします。
 - →名前を付けて保存画面が表示されます。



- 4 保存先を指定して、[保存(S)] ボタンをクリックします。
 - →アプリケーションログ情報保存中画面が表示 されます。



保存が終了すると、自動的にアプリケーションログ情報保存中画面を閉じ、アプリケーションログ画面に戻ります。

タメモ

●ログを保存するとき、保存対象のログが10 000 件を超えている場合、ファイルを分割して保存し ます。

メンテナンスに関する設定(つづき)

アプリケーションログリストの説明

アラームログ

アラームログはアラーム発生時の状況を記録するものです。最大登録件数は30 000件、最大表示件数は1 000件です。



■ 日時

アラームの発生日時を表示します。

■ 内容

アラーム内容を表示します。

■ レコーダー/エンコーダー

アラームが発生した機器名を表示します。

@XE@

●アラームが発生した機器がレコーダーに登録されていないカメラの場合、「--」が表示されます。

■ カメラ

アラームが発生したカメラ名を表示します。

機器障害ログ

機器障害ログは機器障害発生時の状況を記録するものです。最大登録件数は1000件、最大表示件数は1000件です。



■ 日時

機器障害の発生日時を表示します。

■ 内容

機器障害内容を表示します。

■ レコーダー/エンコーダー

機器障害が発生した機器名を表示します。

タメモ

●機器障害が発生した機器がレコーダーに登録されていないカメラの場合、「--」が表示されます。

■ カメラ

機器障害が発生したカメラ名を表示します。

ネットワーク障害ログ

ネットワーク障害ログはネットワーク障害発生時の状況を記録するものです。最大登録件数は1000件、最大表示件数は1000件です。



■ 日時

ネットワーク障害の発生日時を表示します。

■ 内容

ネットワーク障害内容を表示します。

■ レコーダー/エンコーダー

ネットワーク障害が発生した機器名を表示します。

②メモ②

●ネットワーク障害が発生した機器がレコーダーに 登録されていないカメラの場合、「--」が表示され ます。

■ カメラ

ネットワーク障害が発生したカメラ名を表示します。

記録される主なネットワーク障害ログの内容は以下のとおりです。

ログ内容	説明
レコーダー接続復帰	レコーダーとの接続が復帰したときに記録します。
レコーダー接続エラー	レコーダーとの接続が失敗したときに記録します。
レコーダー応答異常	レコーダーからの異常を受信したときに記録します。
レコーダーユーザー認証エラー	レコーダーへ接続時、ユーザー認証に失敗したときに記録します。
ユーザー数超過	レコーダーの最大接続数を超えていたため、レコーダーに接続できなかったとき
	に記録します。
ホスト認証エラー	レコーダーへ接続時、ホスト認証に失敗したときに記録します。
エンコーダー接続復帰	エンコーダーとの接続が復帰したときに記録します。
エンコーダー接続エラー	エンコーダーとの接続が失敗したときに記録します。
カメラ接続復帰	カメラとの接続が復帰したときに記録します。
カメラ接続エラー	カメラとの接続が失敗したときに記録します。
カメラ応答異常	エンコーダーまたはカメラからの異常を受信したときに記録します。
カメラユーザー認証エラー	エンコーダーまたはカメラへ接続時、ユーザー認証に失敗したときに記録します。
ポート番号重複エラー	ポート番号が重複した場合に記録します。ユニキャストで各カメラのポート番号
	をマニュアルで設定する場合は、重複しないように設定してください。ポート番
	号の設定に関してはお使いのカメラの取扱説明書をお読みください。

メンテナンスに関する設定(つづき)

システムログ

システムログはシステムの動作内容を記録するものです。最大登録件数は1000件、最大表示件数は1000件です。



■ 日時

動作日時を表示します。

■ 内容

動作内容を表示します。

■ ユーザー

操作したユーザー名を表示します。

■ レコーダー/エンコーダー

操作した機器名を表示します。

@メモ@

●操作した機器がレコーダーに登録されていないカメラの場合、「--」が表示されます。

■ カメラ

操作したカメラ名を表示します。

操作ログ

操作ログはユーザーが操作した内容を記録するものです。最大登録件数は100000件、最大表示件数は10000件です。



■ 日時

操作日時を表示します。

■ ユーザー

操作したユーザー名を表示します。

画面

操作した画面名を表示します。

■ 内容

操作内容を表示します。

■ レコーダー/エンコーダー

操作した機器名を表示します。

②メモ②

●操作した機器がレコーダーに登録されていないカメラの場合、「--」が表示されます。

■ カメラ

操作したカメラ名を表示します

記録される主なシステムログは以下のとおりです。

ログ内容	説明			
運用ソフト起動	運用ソフトウェアを起動したときに記録します。			
運用ソフト終了	運用ソフトウェアを終了したときに記録します。			
運用ソフトユーザーログイン	ユーザーが運用ソフトウェアにログインしたときに記録します。			
運用ソフトユーザーログアウト	ユーザーが運用ソフトウェアからログアウトしたときに記録します。			
非対応機器からの独自アラーム受信	対応していない機器から独自アラームを受信したときに記録します。			
未登録機器からの独自アラーム受信	登録していない機器から独自アラームを受信したときに記録します。			
独自アラーム受信エラー	レコーダーから独自アラーム受信に失敗したときに記録します。			
独自アラーム処理エラー	レコーダーから独自アラーム処理に失敗したときに記録します。			
操作口グ自動削除失敗	操作ログの自動削除が実行されなかったときに記録します。			
予期せぬエラー発生による運用ソフト再起動	予期せぬエラーが発生し運用ソフトウェアが再起動したときに記録し			
3,703,000,000,000,000,000,000,000,000,00	ます。			
	ライブモニターを起動したときに記録します。			
	ライブモニターを終了したときに記録します。			
運用ソフトユーザーログイン失敗	ユーザー情報の読み込みが失敗し、運用ソフトウェアにログインでき			
	なかったときに記録します。			
独自アラーム受信機能開始失敗	独自アラーム受信処理開始時にエラーが発生したときに記録します。			
不正な独自アラーム受信(未対応カテゴリ)	独自アラームのカテゴリが不正なときに記録します。			
	独自アラームのメッセージIDが不正なときに記録します。			
	設定ソフトウェアを起動したときに記録します。			
設定ソフト終了	設定ソフトウェアを終了したときに記録します。			
	ユーザーが設定ソフトウェアにログインしたときに記録します。			
	予期せぬエラーが発生し設定ソフトウェアが再起動したときに記録し			
	ます。			
設定ソフトユーザーログイン失敗	ユーザー情報の読み込みが失敗し、設定ソフトウェアにログインでき			
	なかったときに記録します。			
予期せぬエラー発生によるライブモニター再起動	予期せぬエラーが発生しライブモニターが再起動したときに記録しま			
	す。			
ダウンロード失敗(FTP接続失敗)	レコーダーにFTP接続できずダウンロードが失敗したときに記録します。			
	以下の原因が考えられます。			
	・ファイアウォールによりFTP接続ができない。			
	・機器ログインユーザーのユーザー0のユーザー名/パスワードがレ			
	コーダーの管理者名/パスワードと一致していないため、FTP			
	ポートをオープンすることができない。			
	・レコーダーの最大接続数を超えているため、FTPポートをオープ			
	ンすることができない。			
	・機器ログインユーザーのユーザーOのユーザー名がND400で使用			
	できないユーザー名に設定されているため、FTP接続できない。			
	詳しくは、「機器にログインするユーザーを設定する」(☞47ペー			
	ジ)をお読みください。			
ダウンロード失敗(FTPログイン失敗)	レコーダーにFTPでログイン失敗したときに記録します。			
	以下の原因が考えられます。			
	・機器ログインユーザーのユーザー0のユーザー名/パスワードがレ			
	コーダーの管理者名/パスワードと一致していないため、FTPロ			
	グインできない。			
ダウンロード失敗(FTP接続数超過)	レコーダーの最大FTP接続数を超えたためダウンロードが失敗したと			
	きに記録します。			
ダウンロード失敗(その他FTPエラー)	レコーダーへのFTP接続時にエラーが発生したときに記録します。			

レコーダーのログを表示/保存する [レコーダーログ]

レコーダーごとに蓄積されたログを取得し、表示/保存できます。 表示できるログ種別と記録する内容は以下のとおりです。

障害ログ : レコーダーの障害履歴

アクセスログ : レコーダーへのアクセス履歴 イベントログ : レコーダーのイベント発生履歴 ネットワークログ : レコーダーのネットワーク障害履歴

レコーダーログを取得する

[メンテナンス] ボタンをクリックします。→バージョン情報画面が表示されます。



2 [レコーダーログ] タブをクリックします。→レコーダーログ画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ レコーダー選択

ログを取得するレコーダーを選択します。

■ [取得] ボタン

「レコーダー選択」で選択した機器のログを取得します。

■ ログリスト

レコーダーログの内容を表示します。 すべてのログに「No.1、「日時1、「内容1を表示します。

タメモ

◆ネットワークログには「プロトコル」も表示します。


■ 各種ログタブ

ログ種別ごとのタブを表示します。「障害ログ」、「アクセスログ」、「イベントログ」、「ネットワークログ」から選択できます。

■ [保存...] ボタン

レコーダーログを種別ごとに保存します。

- 3 レコーダーを選択し、[取得] ボタンをクリック します。
 - →砂時計が表示されます。取得が終了すると、 ログリストが表示されます。




レコーダーログを保存する

指定したレコーダーログを保存します。

1 レコーダーログ画面を表示します。 (☞82ページ)



- 2 レコーダーを選択し、「取得」ボタンをクリックします。
 - →砂時計が表示されます。 取得が終了すると、ログリストが表示されま す。



- 3 保存するログのタブをクリックして、[保存…] ボタンをクリックします。
 - →名前を付けて保存画面が表示されます。



- 4 保存先を指定して、[保存(S)] ボタンをクリックします。
 - →レコーダーログ情報保存中画面が表示されます。



保存が終了すると、自動的にレコーダーログ 情報保存中画面を閉じ、レコーダーログ画面 に戻ります。

メンテナンスに関する設定(つづき)

レコーダーログリストの説明

レコーダーログは接続機器およびレコーダーログイン中の障害、レコーダーの障害、レコーダーを中心としたネットワークの障害状況をレコーダー内で記録したものです。各ログ種別の発生(操作)日時とその内容が表示されます。各レコーダーログの最大登録件数は以下のとおりです。

障害ログ: 100件 (NV200は1000件)

アクセスログ : 100件 イベントログ : 750件

ネットワークログ : 1 000件 (NV200は100件)



No.

ログの番号を表示します。若い番号ほど新しいログに なります。

■ 日時

発生(操作)日時を表示します。

■ プロトコル

プロトコルを表示します。

■ 内容

発生(操作)内容を表示します。

操作ログを自動削除する [自動削除]

本ソフトウェアで記録される操作ログを自動削除するかどうかを設定します。自動削除を設定する場合は、ログを保存する期間を設定します。設定したログ保存期間を経過すると自動削除します。

//重要//

● PCが起動していない場合、設定したログ保存期間を経過してもログは削除されません。

@メモ@

◆本ソフトウェアで記録するログの最大登録件数については「アプリケーションログリストの説明」(☞78ページ)をお読みください。

[メンテナンス] ボタンをクリックし、[自動削除] タブをクリックして、自動削除画面を表示します。



■ 操作ログ自動削除

操作ログを自動削除するかどうかを選択します。

 ON : 自動削除します。

 OFF : 自動削除しません。

 お買い上げ時の設定: ON

■ 操作ログ保存期間

操作ログの保存期間を以下から選択します。本設定は「操作ログ自動削除」を「ON」にしないと選択できません。

31日/92日/184日/366日 お買い上げ時の設定:92日

■ [設定保存] ボタン

設定された内容を保存します。


設定データをセーブ/ロード/初期化する [セーブ/ロード]

本ソフトウェアに設定したデータをセーブ(保存)、ロード(復元)、初期化(クリア)します。

セーブする (保存)

!!重要!!

- ●設定データは、外部ハードディスクやその他のメディアにコピーして、定期的に保存してください。PCの ハードディスクが損傷した場合、設定データを復元できない可能性があります。
- 【メンテナンス】ボタンをクリックします。→バージョン情報画面が表示されます。



2 [セーブ/ロード] タブをクリックします。→セーブ/ロード画面が表示されます。



画面の説明は以下のとおりです。

■ [セーブ...] ボタン

名前を付けて保存画面を表示します。

■ [ロード...] ボタン

ファイルを開く画面を表示します。

■ [初期化...] ボタン

初期化開始の確認画面を表示します。

【セーブ…】ボタンをクリックします。→名前を付けて保存画面が表示されます。



- 4 保存先を指定して、[保存(S)] ボタンをクリックします。
 - →データの保存が開始されます。
- **5** 画面表示を確認し、[OK] ボタンをクリックします。
 - →セーブ/ロード画面に戻ります。

ロードする(復元)

!/重要!/

- ●設定データをロードすると、設定データがすべて上書きされます。
- ●設定データをロードすると、設定ソフトウェアが再起動します。
- 1 セーブ/ロード画面を表示します。 (☞86ページ)



- 4 画面表示を確認し、[OK] ボタンをクリックします。
 - →データの読み込みが開始されます。
- **5** 画面表示を確認し、[OK] ボタンをクリックします。
 - →設定ソフトウェアが再起動して、ログイン画 面が表示されます。

2 [ロード...] ボタンをクリックします。 →ファイルを開く画面が表示されます。



- 3 読み込むファイルを選択して、[開く(O)] ボタンをクリックします。
 - →□一ド開始確認画面が表示されます。



メンテナンスに関する設定(つづき)

初期化する (クリア)

!/重要!/

- 設定データを初期化すると、各種設定データがすべて初期化されます。初期化する前に、データをセーブして おくことをおすすめします。
- ●設定データを初期化すると、設定ソフトウェアが再起動します。
- **1** セーブ/ロード画面を表示します。 (☞86ページ)



2 [初期化…] ボタンをクリックします。→初期化開始確認画面が表示されます。



3 [OK] ボタンをクリックします。→初期化を開始します。



- **4** 画面表示を確認し、[OK] ボタンをクリックします。
 - →設定ソフトウェアが再起動して、ログイン画 面が表示されます。

ファイアウォールの例外設定

ダウンロード機能および、独自アラーム通知機能(アラーム通知、障害通知)を使用可能にするためにファイアウォールの例外設定を行います。

- 1 コントロールパネルの [セキュリティセンター] をクリックします。
 - →Windows セキュリティセンター画面が表示 されます。




2 [Windows ファイアウォール] をクリックします。 →Windows ファイアウォール画面が表示され ます。



- 3 [例外] タブをクリックし、[プログラムの追加 (R)...] ボタンをクリックします。
 - →プログラムの追加画面が表示されます。



4 [参照(B)...] ボタンをクリックします。
→参照画面が表示されます。



「asm100ope.exe」を選択し、[開く(0)] ボタンをクリックします。


ダメモ

●標準設定のままインストールすると以下の場所に 保存されています。

C:\Program Files\Panasonic\ASM100

ファイアウォールの例外設定(つづき)

6 「asm100ope.exe」を選択し、[OK] ボタン をクリックします。



7 3~6の手順を行い、「asm100live.exe」、「asm100srv.exe」、「sqlservr.exe」、「sqlbrowser.exe」も同様に登録します。

タメモ

●標準設定のままインストールするとそれぞれ以下 の場所に保存されています。

asm 100live.exe:

C:\text{Program Files}\text{Panasonic}\text{ASM100} asm100srv.exe:

C:\Program Files\Panasonic\ASM100 sqlservr.exe:

C:\forage C:\forage Program Files\forage Microsoft SQL Server\forage MSSQL.1\forage MSSQL\forage Binn sqlbrowser.exe:

C:\program Files\proptomation SQL Server\proptomation SQL Server\proptomation

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

			17220-0
症 状		原因・対策	参照ページ
レコーダーが登録でき ない	>	●最大登録数を超えている。 不要な登録レコーダーを削除してから、登録してくだ さい。	3、24、30
エンコーダーが登録で きない	>	●最大登録数を超えている。 不要な登録エンコーダーを削除してから、登録してく ださい。	3, 31, 36
カメラが登録できない	>	●最大登録数を超えている。 不要な登録カメラを削除してから、登録してください。	3、37、42
ユーザーが登録できない	>	●最大登録数(32人)を超えている。 不要な登録ユーザーを削除してから、登録してください。	3、48、50
グループが登録できない	>	●最大登録数(400件)を超えている。 不要な登録グループを削除してから、登録してください。	3、52、54
シーケンスが登録でき ない	>	●最大登録数(10件)を超えている。 不要な登録シーケンスを削除してから、登録してくだ さい。	3、56、58
マップが登録できない	>	●最大登録数(100件)を超えている。 不要なマップを削除してから、登録してください。	3、60、62
チップヘルプで表示さ れたカメラタイトルが 登録したものと異なる	>	●一部の半角記号については、正常に表示されない場合があります。 例)「&&」と「&」を続けて入力すると、「&」と表示される。	_

症 状

ライブ画像の更新が不 安定

機器との接続が切断される

ダウンロードした画像 が正しく表示されない

画像が正しく表示・録画・再生されない

原 因 ・ 対 策 参照ページ

●接続機器とHUBのネットワーク通信速度が一致していない可能性があります(100MBASE-Tx Fullと100MBASE-Tx Halfなど)。HUBによってはネットワーク通信速度が一致しなくなることがあります。HUBの通信速度状態および接続機器のネットワーク通信の速度が一致するように設定してください。(すべてのレコーダー・PCおよびHUBの通信速度を「100-FULL」に設定することを推奨します。)

_

表示メッセージと対処方法

設定ソフトウェア起動時

設定ソフトウェア起動時に、メッセージが表示されることがあります。メッセージと対処方法を以下に示します。

メッセージ

運用ソフトウェアが起 動されているため、起 動できません。

ハードウェアキーが見 つからないため起動で きません。

原 因 ・ 対処方法

- 運用ソフトウェアをすでに起動している場合、設定ソフトウェアを起動 することはできません。
 - [OK] ボタンをクリックして運用ソフトウェアを終了してから設定ソフトウェアを起動してください。
- ●ハードウェアキーが取り付けられていません。ハードウェアキーを取り付けてから、設定ソフトウェアを起動してください。

ログイン画面の [OK] ボタンクリック時

[OK] ボタンクリック時に、メッセージが表示されることがあります。メッセージと対処方法を以下に示します。

メッセージ

認証に失敗しました。

原 因 ・ 対処方法

● ユーザー名またはパスワードが間違っています。 再度、ログインしてください。それでもログインできない場合は、管理 者に確認してください。管理者は、ユーザー設定を確認してください。

[設定保存] ボタンクリック時

[設定保存] ボタンクリック時に、メッセージが表示されることがあります。メッセージと対処方法を以下に示します。

メッセージ

権限がないので設定で

権限がないので設定で きません。

次のいずれかに該当するため設定できません。

- ・使用禁止文字が入力され ている。
- ・何も入力されていない。
- ・入力値が設定範囲内ではない。

原 因 ・ 対処方法

- ●管理者以外のユーザーが [設定保存] ボタンをクリックすると表示されます。
- [OK] ボタンをクリックし、確認画面を閉じてください。設定した内容はデータベースに保存されません。
- ●使用禁止文字の入力、未入力、または設定範囲外の内容を設定し、[設定保存] ボタンをクリックすると表示されます。エラー項目は赤色で表示します。
 - エラー項目を修正し、再設定してください。

表示メッセージと対処方法(つづき)

メッセージ

原 因 ・ 対処方法

重複している項目があ るので設定できません。 ● 重複禁止の項目で、重複した内容を設定し、[設定保存] ボタンをク リックすると表示されます。エラー項目は赤色で表示します。 エラー項目を修正し、再設定してください。

他の設定に影響があり ますが、実行しますか。 ●他の設定に影響がある項目の情報を修正、削除したときに表示されます。 [OK] ボタンをクリックすると、変更した内容をデータベースに保存し ます。[キャンセル] ボタンをクリックすると、変更した内容はデータ ベースに保存しません。

機器情報の取得を行っ ていないので設定でき ません。

●機器登録画面で「アドレス」、「HTTPポート番号」、「プロキシの使用」 のいずれかを変更すると表示されます。 「取得...] ボタンをクリックし、機器情報の取得をしてください。

操作モニターとライブ モニターの最大画面数 の合計を20画以内にし てください。

システムの基本設定画面で、操作モニターとライブモニターの最大画面 数の合計が20画を超えた状態で [設定保存] ボタンをクリックすると 表示されます。

操作モニターとライブモニターの最大画面数の合計を20画以内になる ように再設定してください。

[削除…]ボタンクリック時

[削除...] ボタンクリック時に、メッセージが表示されることがあります。メッセージと対処方法を以下に示します。

メッセージ

対処方法 原因

権限がないので設定で きません。

●管理者以外のユーザーが「削除...」ボタンをクリックすると表示されます。 [OK] ボタンをクリックし、確認画面を閉じてください。設定した内容は データベースに保存されません。

削除しますか。

●機器管理、ユーザー設定、グループ設定、シーケンス設定、マップなど の画面で〔削除…〕ボタンをクリックすると表示されます。 [OK] ボタンをクリックすると、削除した内容をデータベースに保存し

ます。「キャンセル」ボタンをクリックすると、削除した内容はデータ ベースに保存しません。

他の設定に影響があり ますが、実行しますか。 ●他の設定に影響がある項目の情報を修正、削除したときに表示されます。 [OK] ボタンをクリックすると、変更した内容をデータベースに保存し ます。[キャンセル] ボタンをクリックすると、変更した内容はデータ ベースに保存しません。

機器登録画面の [取得...] ボタンクリック時

[取得...] ボタンクリック時に、メッセージが表示されることがあります。メッセージと対処方法を以下に示します。

メッセージ

原 因 ・ 対処方法

取得に失敗しました。

●機器情報の取得に失敗すると表示されます。 機器との接続状況と機器情報(アドレス、HTTPポート番号、プロキシ の使用など)を確認して、再度、機器情報の取得をしてください。

取得に失敗しました。 接続した機器は対応し ているレコーダーでは ありません。

◆本ソフトウェア未対応のレコーダーに、情報の取得をすると表示されます。

お使いの機器が対応しているレコーダーかどうか確認してください。

取得に失敗しました。 接続したレコーダーは 対応しているバージョ ンではありません。

●本ソフトウェア対応のレコーダーですが、未対応バージョンのレコーダーに情報の取得をすると表示されます。 お使いのレコーダーのバージョンを確認してください。

レコーダーから端子ア ラーム設定を取得でき ませんでした。 機器ログインユーザー の設定を確認し、再取 得を行ってください。

● レコーダーから端子アラーム設定を取得できなかった場合に表示されます。

レコーダーの管理者ユーザーのユーザー名/パスワードと本ソフトウェアの機器ログインユーザーのユーザー0のユーザー名/パスワードが一致しているか確認してください。

取得に失敗しました。 接続した機器は対応し ているエンコーダーで はありません。

◆本ソフトウェア未対応のエンコーダーに情報の取得をした場合に表示されます。

お使いの機器が対応しているエンコーダーかどうかを確認してください。

取得に失敗しました。 接続したエンコーダー は対応しているバー ジョンではありません。

●本ソフトウェア対応のエンコーダーですが、未対応バージョンのエンコーダーに情報の取得をすると表示されます。 お使いのエンコーダーのバージョンを確認してください。

取得に失敗しました。 接続した機器は対応し ているカメラではあり ません。

◆本ソフトウェア未対応のカメラに情報の取得をした場合に表示されます。

お使いの機器が対応しているカメラかどうかを確認してください。

メッセージ

取得に失敗しました。 接続したカメラは対応 しているバージョンで はありません。

取得に失敗しました。 ユーザー認証エラーの ためログインできませ ん。

取得した品番が変更されていたため、取得情報を破棄します。一度登録データを削除してから新規登録してください。

次のいずれかに該当するため設定できません。

- ・使用禁止文字が入力されている。
- ・何も入力されていない。
- ・入力値が設定範囲内ではない。

原 因 ・ 対処方法

- ◆本ソフトウェア対応のカメラですが、未対応バージョンのカメラに情報の取得をすると表示されます。お使いのカメラのバージョンを確認してください。
- カメラまたはエンコーダーへ接続時、ユーザー認証に失敗した場合に表示されます。

「機器ログインユーザー設定」を確認してください。

●以前登録されていた機器の品番が変更されていると表示されます。登録済みのデータを削除してから、再度登録してください。

●使用禁止文字の入力、未入力、または設定範囲外の内容を設定し、[取得…] ボタンをクリックすると表示されます。エラー項目は赤色で表示します。

エラー項目を修正し、再設定してください。

カメラ設定画面のライブ取得先選択時

メッセージ

カメラからの情報取得に失敗したため、ライブ取得先をカメラに設定できません。カメラとの接続を確認してください。

原 因 · 対処方法

●対応していない機器からは情報取得できないため、常にこのメッセージが表示され、ライブ取得先にカメラを選択することができません。 対応機器については、「対応機器一覧」(■34ページ)をお読みください。

カメラ設定画面の [OK] ボタンクリック時

[OK] ボタンクリック時に、メッセージが表示されることがあります。メッセージと対処方法を以下に示します。

メッセージ

原 因 ・ 対処方法

次のいずれかに該当するため設定できません。

- ・使用禁止文字が入力されている。
- ・何も入力されていない。
- ・入力値が設定範囲内ではない。

●使用禁止文字の入力、未入力、または設定範囲外の内容を設定し、[OK] ボタンをクリックすると表示されます。エラー項目は赤色で表示します。 エラー項目を修正し、再設定してください。

マップ作成画面のドラッグ&ドロップ時

カメラ、マップのアイコンをドラッグ&ドロップした時に、メッセージが表示されることがあります。メッセージと対処方法を以下に示します。

メッセージ

原 因 ・ 対処方法

登録できる最大数を超 えるので追加できませ ん。

● 最大登録数を超えて、登録しようとすると表示されます。 不要なカメラ・マップを削除し、新規に登録してください。

レコーダーログ画面の [取得] ボタンクリック時

[取得] ボタンクリック時に、メッセージが表示されることがあります。メッセージと対処方法を以下に示します。

メッセージ

原 因 ・ 対処方法

取得に失敗しました。 障害ログ アクセスログ イベントログ ネットワークログ

●レコーダーログ情報を取得するとき、レコーダーと通信ができない場合 に表示されます。

レコーダーとの接続状態を確認して、再度、レコーダーログの取得をしてください。

名前を付けて保存画面の [保存(S)] ボタンクリック時

[保存(S)] ボタンクリック時に、メッセージが表示されることがあります。メッセージと対処方法を以下に示します。

メッセージ

原 因 · 対処方法

保存するファイルは既 に存在します。上書き しますか。

- 保存しようとしたファイルと同名のファイルがある場合に表示されます。
 - [OK] ボタンをクリックすると、ファイルを上書き保存します。 「キャンセル〕ボタンをクリックすると、ファイルの保存はしません。

ファイルの保存に失敗しました。

●ファイル保存に失敗すると表示されます。再度、ファイルを保存しなおしてください。

エラーが発生したとき

本ソフトウェアを使用中に、メッセージが表示されることがあります。メッセージと対処方法を以下に示します。

メッセージ

原 因 ・ 対処方法

Windowsを再起動して ください。それでも、 このメッセージが表示 される場合は、再イン ストールしてください。

●本ソフトウェアを再起動してもなおらない深刻なエラーが発生すると表示されます。

Windowsを再起動してください。それでも修復されない場合、本ソフトウェアを再インストールしてください。

DBに必要な情報がありません。設定データのバックアップデータをロードしてください。バックアップデータがない場合は、再インストールまたは設定データを初期化してください。

● DBに必要な情報がない場合に表示されます。 バックアップしている設定データをインポートしてください。

コントローラー画面の番号入力確定時

コントローラー画面のカメラ番号(グループ番号、シーケンス番号)入力確定時に、メッセージが表示されること があります。メッセージと対処方法を以下に示します。

メッセージ

原 因 ・ 対処方法

次のいずれかに該当するため設定できません。

- ・使用禁止文字が入力されている。
- ・カメラ番号が重複している。
- ・入力値が設定範囲内ではない。

●使用禁止文字の入力、カメラ番号の重複、または設定範囲外の内容を入力し、確定すると表示されます。エラー項目は赤色で表示します。 エラー項目を修正し、再設定してください。

次のいずれかに該当するため設定できません。

- ・使用禁止文字が入力されている。
- ・グループ番号が重複して いる。
- ・入力値が設定範囲内ではない。

●使用禁止文字の入力、グループ番号の重複、または設定範囲外の内容を入力し、確定すると表示されます。エラー項目は赤色で表示します。 エラー項目を修正し、再設定してください。

次のいずれかに該当するため設定できません。

- ・使用禁止文字が入力されている。
- ・シーケンス番号が重複している。

・入力値が設定範囲内ではない。

●使用禁止文字の入力、シーケンス番号の重複、または設定範囲外の内容を入力し、確定すると表示されます。エラー項目は赤色で表示します。エラー項目を修正し、再設定してください。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

0120-878-410

受付:9時~17時30分(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック 製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握 するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を 通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託す る場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合 わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	DG-ASM100シリーズ
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名	電話()	_			

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号